

wdrożona
Zarządzeniem nr 47 /2020
Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowego Instytutu Badawczego

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

**Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Warszawa ul. Wawelska 15**

CZĘŚĆ I OGÓLNA POŻAROWA

OPRACOWALI:
Tomasz Babula
Dariusz Słodki

Warszawa, kwiecień 2020r.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

opracowana została zgodnie z wytycznymi określonymi w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.).

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego została podzielona na części w taki sposób by wyeliminować powtórzenia, ułatwić szybkie odnalezienie interesujących treści, zwłaszcza w przypadku wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz przyspieszyć proces aktualizacji w przypadku wystąpienia istotnych zmian, bez konieczności wymiany całego dokumentu. W procesie podziału instrukcji na części wykorzystano występujący w kompleksie obiektów Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytucie Badawczym przy ul. Wawelskiej 15 w skrócie NIO-PIBW, naturalny układ na poszczególne budynki i ich lokalizację. W kolejnych częściach zawarto opisy całego kompleksu oraz poszczególnych budynków będących jedną strefą pożarową lub zespołem stref w oparciu o wytyczne zawarte w w/w rozporządzeniu.

Kompleks obiektów NIO-PIBW jest organizacyjnie podporządkowany Dyrekcji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB), znajdującej się w Warszawie przy ul. Roentgena 5. W związku z tym część zadań jest realizowana wspólnie dla całej jednostki organizacyjnej, dlatego też w tekście może być używany także skrót NIO-PIB.

Poszczególne części zawierają:

Część 1: Ogólna pożarowa - zeszyt nr 1

Ogólne warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych w tym zagrożenia wybuchem oraz magazynowania (składowania).

Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.

Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane.

Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią instrukcji oraz obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.

Sposób poddawania przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.

Zasady oznakowania obiektów pożarniczymi znakami bezpieczeństwa i ewakuacji.

Część graficzna.

Część 2: Budynek kliniczny - zeszyt nr 2

Szczególne warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia budynku, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych w tym zagrożenia wybuchem.

Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi.

Część graficzna.

III. Część 3: Łącznik - zeszyt nr 3

Szczególne warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia budynku, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych w tym zagrożenia wybuchem.

Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi.

Część graficzna.

Część 4: Pawilon radiologii - zeszyt 4

Szczególne warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia budynku, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych w tym zagrożenia wybuchem.

Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi.

Część graficzna.

V. Część 5: Bunkier radioterapii – zeszyt 5

Szczególne warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia budynku, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych w tym zagrożenia wybuchem.

Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi.

Część graficzna.

Część 6: Budynek radioterapii – zeszyt 6

Szczególne warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia budynku, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych w tym zagrożenia wybuchem.

Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi.

Część graficzna.

Część 7: Biurowy Wawelska 15b budynek „b” – zeszyt 7

Szczególne warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia budynku, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych w tym zagrożenia wybuchem.

Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi.

Część graficzna.

Część 8: Biurowy Wawelska 15b budynek „c” – zeszyt 8

Szczególne warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia budynku, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych w tym zagrożenia wybuchem.

Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi.

Część graficzna.

Część 9: Zespół gospodarczy NIO-PIBW – budynki i obiekty w których nie przebywa stale lub okresowo powyżej 50 osób.

Budynek magazynowy –archiwum, pomieszczenie agregatów prądotwórczych.

Szczególne warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia budynku, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych w tym zagrożenia wybuchem.

Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi.

Część graficzna.

Budynek Administracyjny- wyłączony z eksploatacji

Informacja o stanie budynku.

UWAGA!!!

Niniejsza Instrukcja powinna być poddawana okresowej aktualizacji co najmniej raz na dwa lata , a także po zmianach konstrukcyjnych lub sposobu użytkowania obiektu, które wpływają na zmianę jego warunków ochrony przeciwpożarowej.

Opracował zespół w składzie:

Tomasz Babula

Dariusz Słodki

1. Wstęp	7
1.1. Definicje i określenia stosowane w ochronie przeciwpożarowej	8
1.2. Zasady profilaktyki przeciwpożarowej w świetle obowiązujących przepisów prawnych	10
1.3. Ogólna charakterystyka kompleksu obiektów NIO-PIBW zlokalizowanych przy ul. Wawelskiej 15 w Warszawie.....	12
2. Sposoby postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.	13
2.1. Instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia	14
2.2. Instrukcja postępowania pracowników ochrony obiektu w przypadku powstania alarmu pożarowego.....	15
2.3. Instrukcja postępowania z udziałem substancji radioaktywnych.....	17
2.4. Instrukcja postępowania na wypadek zgłoszenia o podłożeniu lub znalezienia ładunku wybuchowego	17
2.5. Instrukcja postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki	17
2.6. Instrukcja w sprawie zasad postępowania w przypadku ataku terrorystycznego	17
3. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.....	18
3.1. Wskazania przeciwpożarowe w zakresie przygotowania obiektów do wykonywania prac spawalniczych.....	18
3.2. Szczegóły zabezpieczenia prac spawalniczych.....	19
3.3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe prac spawalniczych przy remontach kapitalnych ...	19
3.4. Wyposażenie stanowisk spawalniczych w podręczny sprzęt gaśniczy	19
3.5. Obowiązki pracowników prowadzących prace spawalnicze w zakresie przeciwpożarowym	20
3.6. Obowiązki pracowników prowadzących prace z wykorzystaniem narzędzi wyposażonych w tarcze tnące (iskrzące) w zakresie przeciwpożarowym.....	21
4. Obowiązki pracowników NIO-PIBW w zakresie ochrony przeciwpożarowej.....	22
5. Sposoby zapoznawania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.....	31
5.1. Szkolenie pracowników	32
5.2. Szkolenie podstawowe dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.....	32
5.2.1. Cel szkolenia	32
5.2.2. Zakres szkolenia.....	32
5.2.3. Organizacja szkolenia.....	33
6. Sposób poddawania przeglądów technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w NIO-PIBW urządzeń przeciwpożarowych i podręcznego sprzętu ppoż.....	34
6.1 Informacje ogólne	34
6.1.1. Grupy i rodzaje pożarów.....	34
6.1.2. Rodzaje środków gaśniczych	34
6.2. Rodzaje urządzeń przeciwpożarowych i podręcznego sprzętu ppoż.....	35
6.2.1 Gaśnice	35
6.2.1.1. Gaśnica proszkowa	35
6.2.1.2. Gaśnica śniegowa.....	36
6.2.1.3. Małe agregaty gaśnicze.....	36
6.2.2. Podstawowe zasady gaszenia pożaru.....	36
6.2.3. Podstawowe zasady rozmieszczania gaśnic.....	36

6.2.4. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne.....	38
6.2.5. Koce gaśnicze	39
6.2.6. Hydranty przeciwpożarowe	39
6.2.6.1. Zasady konserwacji hydrantów wewnętrznych.....	40
6.2.7. Urządzenia do odprowadzania dymów i gazów	41
6.2.7.1. System klap i okien oddymiających odprowadzających dym i ciepło	41
6.2.7.2. Przeciwpożarowe klapy odcinające.....	41
6.2.7.3. Urządzenia oddymiające - Instalacja wentylacji.....	41
6.2.8. Instalacja sygnalizacji pożarowej SSP	42
6.2.8.1. Przeglądy i obsługa techniczna SSP.....	43
6.2.9. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego	45
6.2.9.1 Wprowadzenie	45
6.2.9.2 Podstawowe wymagania techniczne.....	45
6.2.9.3 Oświetlenie bezpieczeństwa.....	45
6.2.9.4 Oświetlenie ewakuacyjne.....	46
6.2.9.5 Oświetlenie przeszkodowe.....	47
6.2.10. Drzwi przeciwpożarowe	47
6.2.11. Inne urządzenia przeciwpożarowe	48
7. Zasady oznakowania obiektów pożarniczymi znakami bezpieczeństwa i ewakuacji	48
7.1. Znaki ewakuacyjne.....	48
7.1.1. Informacje ogólne	48
7.1.2. Oznakowanie dróg ewakuacji	49
7.1.3. Wymagania dotyczące oznakowania	49
7.1.4. Rodzaje oznakowania ewakuacyjnego.....	50
7.1.5. Sposób rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych.....	50
7.1.5.1. Wyjścia ewakuacyjne.....	50
7.1.5.2. Poziome drogi ewakuacyjne	51
7.1.5.3. Pionowe drogi ewakuacyjne	53
7.1.5.4. Dodatkowe oznakowanie dróg ewakuacyjnych.....	54
7.2. Oznakowanie dróg pożarowych.....	55
7.3. Rodzaje mocowań znaków bezpieczeństwa i ewakuacji.....	57
7.4. Ogólne zasady prowadzenia ewakuacji	58
7.4.1. Zasady organizacji akcji ewakuacji i miejsca ewakuacji.....	58
7.4.2. Obowiązki osób funkcyjnych i personelu.....	60
7.4.3. Organizacja akcji ewakuacyjnej oraz zadania dla personelu wyznaczonego do jej prowadzenia....	61
8. Część graficzna	64
9. Załączniki	64

1. Wstęp

Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Polsce jest Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2019r. poz.1372 z późn. zm.). w art. 1 stanowi się, że: **„ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem”**. Do spełnienia warunków zapewniających bezpieczeństwo przeciwpożarowe w obiekcie zobowiązany jest zarówno właściciel jak i jego użytkownicy. Na podmiotach tych, spoczywa także odpowiedzialność za naruszanie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach. W celu ustalenia sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz zasad zapobiegania tym zdarzeniom, właściciel, zarządca lub użytkownik budynku lub obiektu (bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe) przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich obowiązany jest do opracowania dokumentu określanego jako **„Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego”** w skrócie **„IBP”**.

Celem IBP jest ustalenie wymagań przeciwpożarowych w zakresie organizacyjnym, technicznym, porządkowym itp. jakie należy uwzględnić w czasie użytkowania, eksploatacji i prowadzenia prac porządkowych i remontowych w budynkach należących do Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15, zwanego dalej NIO-PIBW.

Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów użyteczności publicznej, zakładów pracy i innych obiektów zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010.109.719 z późn. zm.).

Praktyczne przestrzeganie określonych w przepisach przeciwpożarowych wymagań, czynności i zachowań odbywa się przez określenie dla poszczególnych osób nakazów, zakazów lub dodatkowych zakresów obowiązków. Egzekwowania ich realizacji dokonuje administrujący budynkiem lub poprzez upoważnione przez niego osoby.

Do zapoznania się z IBP i do przestrzegania jej ustaleń zobowiązane są wszystkie osoby zatrudnione w budynku (obiekcie) – dotyczy to również pracowników firm wynajmujących pomieszczenia – bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i pełnionych przez siebie obowiązków.

Postanowienia IBP obowiązują także wszystkich pracowników przedsiębiorstw i firm prowadzących działalność lub wykonujących prace zlecone w obrębie całego kompleksu obiektów należących do NIO-PIBW oraz wszystkie inne osoby przebywające na jego terenie. Obowiązek zapoznania tych podmiotów z przepisami przeciwpożarowymi obowiązującymi w NIO-PIBW oraz dopilnowanie ich przestrzegania spoczywa na osobach zawierających umowy z tymi osobami (firmami) lub pracownikach w obecności których osoby te przebywają na jej terenie.

Postanowienia zawarte w niniejszej IBP są rozwinięciem obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, oraz innych dokumentów i aktów normatywnych mających bezpośredni lub pośredni związek z tymi przepisami.

1.1. Definicje i określenia stosowane w ochronie przeciwpożarowej i IBP.

Użyte w dalszej części opracowania określenia odpowiadają przedstawionym poniżej definicjom i określeniom.

pożar - niekontrolowany w czasie i przestrzeni proces wydzielania ciepła połączony z przenoszeniem masy,

obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; budowla stanowiąca całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

budynek - taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. Jako odrębne budynki mogą być traktowane części budynku wydzielone ścianami oddzielenia przeciwpożarowego w pionie - od fundamentów po dach,

budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiekt małej architektury,

tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w czasie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt który na trwałe nie jest połączony z gruntem,

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność w budownictwie,

budynek użyteczności publicznej - budynek przeznaczony do wykonywania funkcji: administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi pasażerów w transporcie lotniczym i kolejowym, autobusowym itd.,

pomieszczenia użytkowe - pomieszczenia spełniające funkcje zgodnie z przeznaczeniem i nie będące pomieszczeniem gospodarczym lub technicznym,

pomieszczenie techniczne w budynku - pomieszczenie, w którym znajdują się urządzenia służące do obsługi budynku,

podział budynków ze względu na wysokość:

- niskie (N) do 12m włącznie nad poziomem terenu,
- średniowysokie (SW)- ponad 12m do 25m włącznie nad poziomem terenu, a mieszkalne do 9 kondygnacji włącznie,
- wysokie (W) ponad 25m do 55m włącznie nad poziomem terenu,
- wysokościowe (WW) powyżej 55m nad poziomem terenu,

gęstość obciążenia ogniowego - wyrażona w jednostkach SI całkowita energia powstająca podczas spalania materiałów palnych zgromadzonych w określonej ograniczonej przestrzeni wraz z materiałami palnymi podłóg, sufitów, ścian wewnętrznych i przepierzeń oraz okładzin ściennych przypadająca na jednostkę powierzchni,

odporność ogniowa - zdolność konstrukcji lub elementu budynku poddanego działaniu znormalizowanych warunków fizycznych do spełnienia w określonym czasie wymagań dotyczących nośności ogniowej i/lub izolacyjności cieplnej i/lub szczelności ogniowej oraz innych wymaganych właściwości, podawana w jednostkach czasu,

klasa odporności ogniowej- symbol charakteryzujący odporność ogniową,

klasa odporności pożarowej budynku - symbol któremu przyporządkowano wymagania dotyczące właściwości materiałów i elementów budynku. Istnieje 5 klas odporności pożarowej budynków oznaczonych literami w kolejności od najwyższej A, B, C, D, E natomiast z wymaganej klasy odporności pożarowej wynikają określone wymagania dla elementów budynku,

stopień rozprzestrzeniania ognia - w zależności od zachowania się badanych próbek elementów budynku klasyfikuje się je:

elementy nie rozprzestrzeniające ognia - elementy które w obszarze ognia mogą lokalnie ulegać spalaniu, natomiast poza obszarem spalania lub po usunięciu źródła ognia nie ulegają spalaniu,

elementy słabo rozprzestrzeniające ogień - elementy które według przyjętych kryteriów ulegają intensywnemu spalaniu poza obszarem działania źródła ognia.

strefa pożarowa - przestrzeń wydzielona w taki sposób, że w określonym czasie pożar nie przenosi się na jej zewnątrz lub do wewnątrz,

oddzielenie przeciwpożarowe - element konstrukcji budynku wydzielający strefę pożarową,

kłapa dymowa - urządzenie kierujące przepływ dymu i gorących gazów pożarowych,

brama pożarowa, kurtyna pożarowa, drzwi przeciwpożarowe klapy pożarowe – ruchomy element konstrukcyjny budynku lub instalacji o ustalonej odporności ogniowej uruchamiany ręcznie lub automatycznie, który w połączeniu ze stropami i ścianami dzieli wewnętrzną przestrzeń w obiekcie na mniejsze obszary w celu ograniczenia rozprzestrzenienia się pożaru,

droga ewakuacyjna - pozioma lub pionowa droga komunikacji ogólnej służąca celom ewakuacji,

przeście ewakuacyjne - długość drogi w pomieszczeniu jaką musi pokonać człowiek, mierzona od najdalszego miejsca w którym może on przebywać, do wyjścia z tego pomieszczenia,

dojście ewakuacyjne – długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, mierzona wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku zakończenia dojścia ewakuacyjnego przedsięwzięciem przeciwpożarowym, długość tę mierzy się do pierwszych drzwi tego przedsięwzięcia. Za równorzędne wyjściu do innej strefy pożarowej, uważa się także wyjście do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu,

Kierujący Działaniami Ratowniczymi z PSP (KDR) – funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej upoważniony w czasie pożaru lub innego miejscowego zagrożenia do wydawania poleceń i rozkazów wszystkim osobom w związku z prowadzonymi działaniami ratowniczymi.

Kierujący akcją ratowniczo-gaśniczą - pracownik NIO-PIBW upoważniony w czasie pożaru lub innego miejscowego zagrożenia do podejmowania decyzji i wydawania poleceń wszystkim osobom przebywającym na terenie NIO-PIBW w celu opanowania zagrożenia, ewakuacji ludzi i mienia, oraz prowadzenia innych działań, do czasu przybycia na miejsce zdarzenia służb ratowniczych.

Koordynator ewakuacji – wyznaczona przez Dyrektora NIO-PIB osoba, która w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia jest oznakowana kamizelką w kolorze niebieskim i zobowiązana w przypadku takiej potrzeby do zorganizowania i przeprowadzenia wspólnie z pozostałymi pracownikami NIO-PIBW ewakuacji pacjentów, innych osób z zagrożonej strefy do wyznaczonych bezpiecznych miejsc w kompleksie NIO-PIBW oraz sprawdzenia czy wszystkie osoby opuściły zagrożony rejon i dotarły do wyznaczonych miejsc.

1.2. Zasady profilaktyki przeciwpożarowej w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

Najlepszym sposobem uniknięcia pożaru i innych zagrożeń mogących w swoich skutkach narazić zdrowie lub życie ludzi oraz/lub przynieść straty w mieniu jest właściwa profilaktyka zapobiegawcza realizowana poprzez stałe, ściśle przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Wymieniona na wstępie ustawa o ochronie przeciwpożarowej stanowi podstawę do wydawania dalszych aktów prawnych niższej rangi zwanych przepisami wykonawczymi. Zawarte w nich zapisy powodują, że najistotniejszym gwarantem bezpieczeństwa musi być przede wszystkim sam obiekt, zaprojektowany wykonany i wyposażony zgodnie z przeciwpożarowymi przepisami budowlanymi. Drugim, niemniej istotnym czynnikiem jest czynnik ludzki, czyli codzienne bezpieczne zachowanie się przebywających w obiekcie osób.

Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w §4 wskazuje m.in. że: „w obiektach, oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji”, a w szczególności:

1. Używanie ognia otwartego, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon w strefach zagrożonych pożarem, wybuchem lub w miejscach występowania: materiałów niebezpiecznych pożarowo lub innych materiałów palnych, określonych przez właściciela lub zarządcę, oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa (np. magazyny, archiwa, rozdzielnie gazu itp.).
2. Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.
3. Garażowania pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu.
4. Rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 metrów od budynku, składowiska lub placu składowego.
5. Rozpalanie ognia i ognisk (w tym wypalanie śmieci i odpadków) lub wysypywanie gorących odpadków (popiół, żużel) w miejscu występowania palnych materiałów lub w odległości mniejszej niż 10 metrów od sąsiadujących obiektów.
6. Użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.
7. Przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m. od urządzeń, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C, linii kablowych o napięciu powyżej 1000 V (1kV), napowietrznych przewodów elektrycznych, gniazd siłowych i czynnych rozdzielnic o napięciu powyżej 400V oraz przewodów uziemiających i przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej.
8. Stosowanie na osłony punktów oświetleniowych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych, jeśli zostaną umieszczone co najmniej 0,05m od żarówki.
9. Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych takich jak: wyłączniki, przełączniki lub gniazda wtykowe bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem.

10. Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących do celów ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość lub wysokość poniżej wymaganych wartości.
11. Lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych.
12. Zamykanie, zastawianie lub blokowanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie.
13. Uniemożliwianie lub ograniczanie w jakikolwiek sposób dostępu do urządzeń przeciwpożarowych takich jak np. instalacje sygnalizacyjno-alarmowe, gaśnice, hydranty przeciwpożarowe, kłapy dymowe lub do innych urządzeń służących bezpieczeństwu np. zaworów wodnych, ciepłowniczych, gazowych, głównych lub przeciwpożarowych wyłączników prądu, tablic rozdzielczych, wyjść ewakuacyjnych i okien dla ekip ratowniczych, dźwigów pożarowych, itp..

Ponadto wymieniony wyżej przepis nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności, oraz wprowadza znaczne ograniczenia i obostrzenia przy przechowywaniu i posługiwaniu się materiałami i cieczami łatwopalnymi bądź innymi substancjami mogącymi być przyczyną powstania lub rozprzestrzenienia się pożaru lub wybuchu, między innymi zabrania przechowywania jakichkolwiek materiałów określanych jako niebezpieczne pożarowo w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach, strychach, tarasach, balkonach, w obrębie klatek schodowych oraz innych pomieszczeń ogólnodostępnych.

W przypadku pomieszczeń przeznaczonych na magazyny(składowiska), należy dodatkowo pamiętać, że materiały niebezpieczne pod względem pożarowym powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływania. Na całej powierzchni magazynu powinien być zachowany dostęp do wszystkich zgromadzonych tam materiałów.

Na zakończenie należy zwrócić uwagę na dostępne na rynku przenośne elektryczne urządzenia ogrzewcze (termowentylatory, piecyki, promienniki podczerwieni - tzw. „słoneczka” itp.). z uwagi na znaczne wartości pobieranego przez te urządzenia prądu oraz wysoką temperaturę elementów grzewczych, w celu zapobieżenia możliwościom powstania pożaru, należy używać urządzeń sprawnych technicznie i korzystać z nich jedynie w wyjątkowych sytuacjach z jednoczesnym zachowaniem zasad określonych w fabrycznej instrukcji eksploatacji oraz dodatkowych środków ostrożności takich jak:

- a) urządzenia te powinny być ustawiane z dala (min. 0,5 m.) od materiałów palnych takich jak półki z papierami, firanki, zasłony - najlepiej na niepalnym podłożu. Nie wolno też na nich (lub w bliskiej od nich odległości) suszyć szmat, przemoczonej odzieży i tym podobnych przedmiotów. Przy ustawianiu urządzenia należy także zwrócić uwagę, aby skupiany odbłyśnikiem główny strumień energii cieplnej nie był kierowany bezpośrednio na znajdujące się w pobliżu materiały palne takie jak papiery, meble, zasłony itp.,
- b) przed włączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić czy uruchomienie go nie spowoduje nadmiernego obciążenia eksploatowanego obwodu elektrycznego,
- c) urządzenia te powinny być podłączane bezpośrednio do gniazda z pominięciem wszelkiego rodzaju rozgałęziaczy, przedłużaczy czy listew służących do zasilania komputerów. Zarówno gniazdo jak i wtyk przyłączeniowy, muszą posiadać odpowiednie parametry mocy oraz znajdować się w nienagannym stanie technicznym,

- d) używać można jedynie urządzeń, posiadających aktualny certyfikat bezpieczeństwa (europejski znak bezpieczeństwa w postaci liter **CE** umieszczonych na tabliczce znamionowej urządzenia),
- e) urządzenia te wolno eksploatować wyłącznie pod nadzorem użytkownika, wychodząc z pomieszczenia należy zawsze pamiętać o ich wyłączeniu.

W pomieszczeniach o dużej wilgotności, lub w których mogą znajdować się palne ciecze, pary lub gazy, stosowanie jakichkolwiek przenośnych urządzeń grzewczych jest zabronione.

Zasady użytkowania odnoszące się do przenośnych, zasilanych energią elektryczną urządzeń grzewczych, obowiązują również podczas eksploatacji przenośnych kuchenek, czajników elektrycznych, przenośnych klimatyzatorów itp. urządzeń charakteryzujących się dużym poborem mocy energetycznej.

1.3. Ogólna charakterystyka kompleksu obiektów NIO-PIBW zlokalizowanych przy ul. Wawelskiej w Warszawie.

Kompleks obiektów NIO-PIBW był projektowany i budowany latach trzydziestych ubiegłego wieku, w oparciu o obowiązujące w tamtym okresie przepisy budowlane oraz ochrony przeciwpożarowej. Część obiektów była w późniejszym okresie przebudowywana i modernizowana jednakże w wielu przypadkach nie ma możliwości spełnienia wymagań wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów, a konstrukcja uniemożliwia pełną adaptację bez wykonania kapitalnego remontu. Występujące odchylenia zostaną opisane w kolejnych rozdziałach i częściach niniejszej instrukcji.

NIO-PIBW usytuowany został w Warszawie na Ochocie między ulicami Wawelską, Marii Skłodowskiej-Curie, i Ludwika Pasteura. Od strony ul. L. Pasteura NIO-PIBW przylega do działki zajmowanej przez Wydział Chemii UW. Teren jest ogrodzony i posiada dwa wjazdy, jeden od ul. Wawelskiej, drugi od ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Układ dróg wewnętrznych zapewnia dostęp do wszystkich budynków kompleksu.

Ogółem liczba łóżek wynosi do **100** z czego ok. **10%** to łóżka z pacjentami leżącymi bez możliwości samodzielnego poruszania się.

NIO-PIBW jako obiekt użyteczności publicznej świadczący usługi lecznicze został zaliczony do kategorii **ZL II**. Rozpatrując jednak przeznaczenie poszczególnych budynków, część z nich została zaliczona od innych kategorii ZL, z możliwością występowania stref pożarowych zaliczonych do ZL II. Część budynków została zakwalifikowana jako budynki produkcyjne lub biurowe.

Z uwagi na wymogi procesu leczniczego w niektórych strefach pożarowych występują urządzenia emitujące w czasie pracy promieniowanie rentgenowskie i elektromagnetyczne. Kolejne zagrożenia to występowanie gazów technicznych sprężonych lub skroplonych takich jak tlen, azot.

Następne zagrożenie to zagrożenie chemiczne związane z używaniem leków w tym cytostatyków, odczynników chemicznych, środków do odkażania i dezynfekcji.

Występuje także zagrożenie biologiczne spowodowane odpadami medycznymi i tkanką ludzką.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zagrożeń zawarte zostały w kolejnych częściach IBP. Na planie ogólnym zagospodarowania terenu NIO-PIBW w części graficznej zamieszczono znaki wybranych i istotnych dla działań ratowniczych zagrożeń.

Poszczególne budynki kompleksu stanowią odrębne strefy pożarowe lub zostały częściowo podzielone na strefy pożarowe: w układzie poziomym przy pomocy ścian, drzwi

przeciwpożarowych, i klap pożarowych, a w układzie pionowym stropami i odcinającymi klapami pożarowymi. W celu usunięcia dymów pożarowych w części klatek schodowych i korytarzy zastosowano systemy wentylacyjne i klapy dymowe sterowane autonomicznie. Kompleks posiada także wewnętrzną sieć hydrantową z zaworami o średnicy Ø25 i Ø52 mm. Wokół kompleksu rozmieszczona została sieć pożarowych hydrantów zewnętrznych. Rozmieszczenie budynków, hydrantów zewnętrznych, miejsc występowania wybranych zagrożeń, miejsc zbiórki do ewakuacji, układ bram i dróg pożarowych zawiera plan sytuacyjny w części graficznej.

2.Sposoby postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w NIO-PIBW.

Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia:

Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę ochrony przeciwpożarowej bądź policję lub wójta albo sołtysa.

1) w przypadku powstania pożaru.

W przypadku powstania pożaru na terenie obiektu NIO-PIBW wszyscy pracownicy są zobowiązani:

- a) powiadomić straż pożarną, ochronę obiektu, swojego przełożonego kierującego komórką organizacyjną,
- b) udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym,
- c) przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym, o ile nie zagraża to bezpośrednio ich zdrowiu i życiu,
- d) po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wykonać zadania określone w niniejszej instrukcji,
- e) wykonać wszystkie polecenia Kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą oraz Kierującego Działaniami Ratowniczymi.

2) Innego miejscowego zagrożenia.

W przypadku wystąpienia innego miejscowego zagrożenia mogącego spowodować utratę życia lub zdrowia ludzi, wszyscy pracownicy są zobowiązani:

- a) powiadomić straż pożarną, ochronę obiektu, swojego przełożonego kierującego komórką organizacyjną,
- b) przeciwdziałać, o ile to możliwe, rozszerzaniu się zagrożenia,
- c) udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym,
- d) przystąpić do wykonywania zadań określonych w zakresie obowiązków na czas nadzwyczajnego zagrożenia,
- e) bezwzględnie dostosować się do poleceń określonych w treści komunikatu.

2.1. Instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia

Zasada podstawowa.

„W przypadku zauważenia pożaru dokonaj błyskawicznej oceny sytuacji. Jeżeli powstałe zagrożenie możesz usunąć dostępnymi, podręcznymi środkami gaśniczymi, uczynić to. Jeżeli nie, postępuj wg niżej przedstawionego schematu”.

1. Alarmowanie.

Zawiadom:

- a) osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, Państwową Straż Pożarną **tel. 998** i wciśnij najbliższy ręczny ostrzegacz pożarowy (budynek biurowy),
- b) zachowaj spokój i nie dopuść do paniki,
- c) po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej **998** i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaje się:
 - adres i nazwę obiektu,
 - co się pali, na którym piętrze,
 - czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego
 - swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu.

UWAGA!!!: Rozłącz się po otrzymaniu odpowiedzi potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia przez Państwową Straż Pożarną. Odczekaj chwilę przy telefonie na ewentualne potwierdzenie przekazanej informacji.

W razie potrzeby alarmuj:

Państwowa Straż Pożarna	tel. 998,
Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 3	
ul. Polna 1	tel. 22 596-70-30,
Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 4	
ul. Chłodna 3	tel. 22 596-70-40,

Centrum Powiadamiania Ratunkowego tel. 112,

Pogotowie Ratunkowe	tel. 999,
Śródmieście, ul. Hoża 56	tel. 22 525-12-99,

Policję	tel. 997,
Komenda Rejonowa Warszawa III	
Rewir dzielnicowych	tel. 22 668-62-12, +48 600-997-577,
ul. Filtrowa 54/58	

Straż Miejską	tel. 986,
ul. Czerniakowska 130/132	tel. 22 840-00-16 w 330,
Oddz. Śródmieście, ul. Bartłomiejka 3	tel. 22 647-37-00,

Pogotowie Energetyczne	tel. 22 821-31-31, 22 821-52-17,
Mokotów, Ochota	
Inogis STOEN S.A. ul. Piękna 46	

Pogotowie Gazowe	tel. 992, 22 628-45-87,
-------------------------	--------------------------------

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
ul. Czerniakowska 106/114

tel. **994**, 22 841-04-75,

Służba Dyżurna Miasta

tel. **96-56**, 22 827-77-03.

2. Akcja Ratowniczo-Gaśnicza.

Równolegle z alarmowaniem Państwowej Straży Pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się w pobliżu, o ile nie zagraża to bezpośrednio życiu lub zdrowiu ratujących. Do czasu przybycia Państwowej Straży Pożarnej kierowanie działaniem ratowniczym obejmuje osoba, która ze względu na zajmowane stanowisko służbowe, odpowiedzialna jest za bezpieczeństwo osób i mienia na terenie NIO-PIBW. **Jest ona zobowiązana także do podjęcia decyzji o ewakuacji osób z zagrożonego rejonu.**

Każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien:

- a) w pierwszej kolejności ratować życie ludzkie, przeprowadzając ewakuację z zagrożonego rejonu,
- b) usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały łatwopalne, a w szczególności naczynia z płynami łatwopalnymi, cenne maszyny i urządzenia oraz ważne dokumenty,
- c) prowadzić działania gaśnicze z wykorzystaniem gaśnic proszkowych, śniegowych i koców gaśniczych, a po wyłączeniu dopływu prądu elektrycznego do obiektów objętych pożarem przy pomocy hydrantów wewnętrznych. **Nie wolno gasić wodą instalacji elektrycznych będących pod napięciem.,**
- d) **odciąć przy pomocy zaworów na instalacjach dopływ gazów medycznych i technicznych do pomieszczeń objętych pożarem i/lub zakręcić zawory na butlach z tlenem lub innymi gazami palnymi w tych pomieszczeniach.**

3. Zabezpieczenie pogorzeliska.

Dyrektor Instytutu (osoba zastępująca go), jest odpowiedzialna za zabezpieczenie miejsca pożaru i wystawienie posterunku pogorzeliskowego w celu zapobieżenia pożarowi wtórnemu, oraz przystąpienie do uporządkowania pogorzeliska po zakończeniu działalności komisji powołanej do ustalenia okoliczności i przyczyn powstania i rozprzestrzeniania się pożaru.

4. Uwagi końcowe.

Instrukcja niniejsza obowiązuje wszystkich pracowników przebywających w obiekcie z racji pełnienia swoich funkcji służbowych.

2.2. Instrukcja postępowania pracowników ochrony obiektu w przypadku powstania alarmu pożarowego w budynku biurowym

2.2.1. Alarm wywołany przez 1 czujkę pożarową w budynku biurowym.

Dyżurny pracownik ochrony przyjmuje alarm z centrali pożarowej. Po określeniu miejsca powstania alarmu i opóźnieniu CSP powiadamia o tym d-cę zmiany (ochrony) który, w trybie natychmiastowym przeprowadza rozpoznanie w celu sprawdzenia przyczyny powstania alarmu.

- a) **w przypadku stwierdzenia pożaru przez pracownika ochrony:**

po dokładnym sprawdzeniu miejsca powstania alarmu i stwierdzeniu pożaru dowódca zmiany ochrony przy pomocy dostępnych środków łączności powiadamia Państwową Straż Pożarną oraz kierującego komórką organizacyjną na terenie której powstał pożar i w porozumieniu z nim podejmuje decyzję o ewakuacji ludzi oraz sposobie prowadzenia akcji gaśniczej zgodnie z „Instrukcją postępowania na wypadek powstania pożaru”,

Dowódca zmiany poleca innemu pracownikowi ochrony otwarcie wszystkich zamkniętych drzwi ewakuacyjnych. Współpracuje z koordynatorem ewakuacji w celu jej sprawnego przeprowadzenia. Po przybyciu jednostek Państwowej Straży Pożarnej ściśle współpracuje z przybyłymi na miejsce akcji strażakami.

b) w przypadku stwierdzenia braku oznak pożaru lub śladów popożarowych:

Dowódca zmiany z ochrony obiektu przy pomocy dostępnych środków łączności powiadamia kierującego komórką organizacyjną na terenie której powstało zagrożenie, co było przyczyną zdarzenia,

dyżurny pracownik ochrony kasuje alarm, a także odnotowuje to zdarzenie w książce eksploatacji.

2.2.2. Alarm wywołany przez kilka czujek pożarowych.

Dyżurny pracownik ochrony przyjmuje alarm z centrali pożarowej i po określeniu miejsca powstania alarmu powiadamia dowódcę zmiany (ochrony) który w trybie natychmiastowym przeprowadza rozpoznanie w celu sprawdzenia co jest przyczyną powstania alarmu.

Dowódca zmiany ochrony powiadamia Państwową Straż Pożarną dzwoniąc na nr **998** udzielając informacji o tym gdzie się pali (rodzaj pomieszczenia), na którym piętrze i jaka jest aktualnie sytuacja. Następnie powiadamia kierującego komórką organizacyjną na terenie której powstało zagrożenie, Dyrektora właściwego do spraw ochrony przeciwpożarowej i Inspektora ds. Przeciwpożarowych COI.

a) w przypadku stwierdzenia pożaru – działania przeprowadzane są jak w pkt. 2.2.1 a,

b) w przypadku stwierdzenia braku oznak pożaru lub śladów popożarowych – działania przeprowadzane są jak w pkt. 2.2.1 b.

2.2.3. Alarm z ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP).

W przypadku alarmu spowodowanego ręcznym ostrzegaczem pożarowym - działania przeprowadzane są jak w pkt. 2.2.1.

2.2.4. Postępowanie pracownika ochrony w kompleksie NIO-PIBW w przypadku powstania pożaru.

Postępowanie w przypadku pożaru w obiekcie:

1. Pracownicy ochrony podczas wykonywania obowiązków zobowiązani są do przestrzegania i stosowania się do ustaleń zawartych w „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” opracowanej dla Centrum Onkologii – Instytutu Wawelska 15,
2. W przypadku alarmu z Centrali Sygnalizacji Pożarowej pracownicy ochrony zobowiązani są w szczególności:
 - a) d-ca zmiany po odebraniu informacji od pracownika ochrony o powstaniu alarmu kieruje się w miejsce zadziałania czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego,
 - b) dowódca zmiany ochrony przeszukuje wskazane pomieszczenie/strefę/obiekt w celu lokalizacji źródła powstania alarmu,
 - c) po zlokalizowaniu miejsca zadziałania czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego, bądź wykryciu źródła zagrożenia przekazuje przy

- pomocy dostępnych środków łączności Państwowej Straży Pożarnej oraz do kierującego jednostką organizacyjną na obszarze której powstało zagrożenie, informację o zaistniałej sytuacji, podjętych działaniach i potrzebach,
- d) d-ca zmiany przekazuje do Dyrektora właściwego do spraw ochrony przeciwpożarowej i Inspektora ds. Przeciwpowodziowych informację o sytuacji,
 - e) d-ca zmiany kieruje pracownika ochrony do najbliższej bramy przeciwpożarowej (najbliższego miejsca powstania zdarzenia) celem umożliwienia wjazdu, jednostkom Państwowej Straży Pożarnej na teren Instytutu i wskazuje miejsce zdarzenia.
 - f) pracownicy ochrony współpracują z personelem medycznym w czasie ewakuacji, zabezpieczają ewakuowane mienie i wszelkie ślady mogące przyczynić się do ustalenia przyczyn pożaru.

2.2.5. Lokalizacja posterunków przy ul. Wawelska 15

a. Posterunek nr 1: całodobowo - usytuowany w portierni przy wejściu głównym do budynku. Zadania tego posterunku:

1. Nadzór i koordynacja działań pozostałych posterunków.
2. Utrzymywanie stałego kontaktu telefonicznego (telefon wewnętrzny) z posterunkiem nr 2 w celu wspierania jego działań zwłaszcza w przypadkach wymagających interwencji ochrony.

b. Posterunek nr 2: w godzinach pracy administracji - usytuowany w budynku Wawelska 15b przy wejście do budynku,

2.3. Instrukcja postępowania z udziałem substancji radioaktywnych

Szczegółowe zasady postępowania reguluje „Zakładowy Plan Postępowania Awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych”.

Uwaga! w przypadku zagrożenia radiologicznego niezwłocznie powiadomić Inspektora Ochrony Radiologicznej Centrum Onkologii tel. w. 22 546 28-12 lub 22 546 23-75.

Nadzór w zakresie ochrony radiologicznej sprawują Inspektorzy Ochrony Radiologicznej Centrum Onkologii:

Renata Załoga tel. 22 546 28-12;

Agata Sackiewicz tel. 22 546 23-75

w przypadku braku kontaktu z inspektorami postępować zgodnie z „Zakładowym Planem Postępowania Awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych”.

2.4. Instrukcja postępowania na wypadek zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego

Sposób postępowania reguluje Zarządzenie Dyrektora nr 34/2018 – Plan reagowania kryzysowego.

2.5. Instrukcja postępowania w przypadku otrzymania podejrzanego przesyłki

Sposób postępowania reguluje Zarządzenie Dyrektora nr 34/2018 – Plan reagowania kryzysowego.

2.6. Instrukcja w sprawie zasad postępowania w przypadku ataku terrorystycznego

Sposób postępowania reguluje Zarządzenie Dyrektora nr 34/2018 – Plan reagowania kryzysowego.

3. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

3.1. Wskazania przeciwpożarowe w zakresie przygotowania obiektów do wykonywania prac spawalniczych:

- a) budynki, pomieszczenia lub miejsca, w których mają się odbywać prace spawalnicze, należy oczyścić z wszelkich palnych materiałów i zanieczyszczeń,
- b) palne przedmioty lub niepalne w opakowaniach palnych należy odsunąć na bezpieczną odległość od miejsca spawania celem uniemożliwienia przedostawania się rozprysków spawalniczych, jeżeli warunek, nie może być spełniony, wszystkie urządzenia lub materiały palne należy zabezpieczyć przed działaniem rozprysków spawalniczych przez osłonięcie, np. kocami gaśniczymi, arkuszami blachy, niepalnymi płytami, względnie w inny skuteczny sposób,
- c) przed przystąpieniem do spawania należy sprawdzić, czy w sąsiednich pomieszczeniach nie znajdują się materiały lub przedmioty mogące ulec zapaleniu wskutek przewodnictwa cieplnego, bądź rozprysków spawalniczych,
- d) jeżeli w pobliżu miejsca spawania znajdują się otwory przeLOTowe, instalacyjne, kablowe itp., należy je uszczelnić materiałami niepalnymi, celem niedopuszczenia do przenikania rozprysków spawalniczych do sąsiednich pomieszczeń bądź na niższe kondygnacje,
- e) wszelkie kable, przewody elektryczne, gazowe oraz instalacyjne z izolacją palną powinny być zabezpieczone przed rozpryskami spawalniczymi i uszkodzeniami mechanicznymi,
- f) wykonywanie prac spawalniczych w pomieszczeniach, w których tego samego dnia wykonano prace malarskie lub inne przy użyciu substancji łatwo zapalnych, jest niedozwolone,
- g) w miejscach dokonywania prac spawalniczych należy przygotować między innymi:
 - pojemniki metalowe wypełnione wodą na odpadki drutu spawalniczego i elektrod,
 - materiały izolacyjne i osłaniające niezbędne do zabezpieczenia toku prac spawalniczych,
 - podręczny sprzęt gaśniczy,
- h) drogi ewakuacyjne i dojścia do stanowisk spawania powinny być wolne oraz tak wybrane, aby można było szybko ewakuować ludzi z miejsca objętego pożarem,
- i) po zakończeniu prac spawalniczych w budynku, pomieszczeniu należy przeprowadzić dokładną kontrolę w rejonie spawania i pomieszczeniach sąsiednich, celem stwierdzenia:
 - czy nie pozostawiono tłących lub żarzących się cząsteczek na stanowisku pracy, jego otoczeniu lub pomieszczeniach przyległych,
 - czy nie występują oznaki tlenia się materiałów bądź inne wskazujące na możliwości zaistnienia pożaru,
 - czy został zdemontowany sprzęt spawalniczy, wyłączony ze źródeł zasilania i dostatecznie zabezpieczony przed dostępem osób postronnych,
- j) w budynkach posiadających palne elementy konstrukcyjne kontrolę, ponowić po upływie 4, a następnie 8 godzin licząc od czasu zakończenia prac spawalniczych,
- k) wyniki kontroli, powinny być odnotowane w książce kontroli prac spawalniczych, którą powinien prowadzić wykonawca na terenie obiektu w czasie realizacji usługi,
- l) przed i w trakcie prac spawalniczych powinna być sporządzana dokumentacja w oparciu o **Procedurę ISO PR60.9_P1_W2**.

3.2. Szczegóły zabezpieczenia prac spawalniczych

Przy ustalaniu sposobu zabezpieczenia przeciwpożarowego toku prac spawalniczych niezależnie od spełnienia warunków określonych w rozdziałach poprzednich należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

- a) czy w przewidywanym miejscu spawania występują palne elementy budowlane mogące ulec zapaleniu od rozprysków spawalniczych,
- b) czy konstrukcje metalowe, przewody bądź inne elementy podlegające spawaniu nie stykają się bezpośrednio z palnymi elementami budynku (pomieszczenia) oraz czy wskutek przewodnictwa cieplnego nie nastąpi zapalenie elementów budowlanych względnie materiałów w sąsiednim pomieszczeniu,
- c) z jakich materiałów są wykonane elementy budowlane w promieniu 20 m od przewidywanego miejsca spawania oraz czy nie ulegną one zapaleniu od rozprysków spawalniczych,
- d) czy w miejscu spawania nie występują palne izolacje, wykładziny itp. mogące ulec zapaleniu,
- e) sposób zabezpieczenia palnych elementów budynku (pomieszczenia) przed działaniem rozprysków spawalniczych,
- f) sposób zabezpieczenia spawanych konstrukcji, przewodów, elementów itp. przed nadmiernym nagrzanem w celu zapobieżenia zapaleniu elementów budowlanych wskutek przewodnictwa cieplnego.

3.3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe prac spawalniczych przy remontach kapitalnych

Miejsce, w którym ma być wykonywane spawanie, powinno być oczyszczone z wszelkich materiałów palnych stanowiących odpady, izolacje bądź wyposażenie wnętrz.

1. Przy wykonywaniu prac spawalniczych na rusztowaniach względnie wysokich konstrukcjach, teren budowy powinien być oczyszczony ze wszelkich materiałów palnych w promieniu 20 m od stanowiska spawacza.
2. Wszelkie otwory w ścianach, stropach itp., przez które mogą się przedostać rozpryski spawalnicze na niższe kondygnacje bądź do sąsiednich pomieszczeń, powinny być odpowiednio uszczelnione niepalnymi materiałami izolacyjnymi.
3. Palne materiały izolacyjne wbudowane w poszczególne elementy budynku lub instalacji należy na okres spawania zabezpieczyć przed rozpryskami spawalniczymi przez osłonięcie tkaniną niepalną, arkuszami blachy i itp. materiałami niepalnymi.
4. Niedopuszczalne jest równoczesne prowadzenie robót spawalniczych w tych pomieszczeniach, w których wykonywane są prace z zastosowaniem materiałów palnych, na przykład:
 - klejenie palnych wykładzin podłogowych, elementów izolacyjnych itp. z zastosowaniem klejów zawierających rozcieńczalniki łatwo zapalne,
 - zakładanie palnych izolacji oraz prowadzenie robót wykończeniowych przy zastosowaniu materiałów palnych,
 - montowanie wyposażenia wnętrz wykonanego z materiałów palnych.

3.4. Wyposażenie stanowisk spawalniczych w podręczny sprzęt gaśniczy

1. Każde stanowisko spawalnicze powinno być wyposażone w sprawny technicznie sprzęt pożarniczy, umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru w zarodku.
2. Jeżeli prace spawalnicze są wykonywane w budynkach (pomieszczeniach) pożarowo niebezpiecznych, każde stanowisko spawalnicze powinno być wyposażone w 1 gaśnicę proszkową min. 2 kg. i 1 koc pożarniczy, o ile warunki szczególne nie przemawiają za koniecznością zastosowania innych rodzajów i ilości sprzętu pożarniczego lub środków gaśniczych.

3. W budynkach posiadających palne elementy budowlane, każde stanowisko spawalnicze powinno być wyposażone w 1 hydronetkę i 1 koc pożarniczy.
4. Przy pracach spawalniczych na zbiornikach, urządzeniach lub przewodach po gazach bądź cieczach palnych należy każde stanowisko spawalnicze wyposażać w 1 gaśnicę i 1 koc pożarniczy.
5. Jeżeli w miejscach prac lub w obiektach, występują urządzenia elektroenergetyczne pod napięciem, to stanowisko spawalnicze należy wyposażać dodatkowo w 1 gaśnicę proszkową lub śniegową.
6. W przypadku zapalenia butli z gazami technicznymi, jeśli to możliwe ugasić płomień zakręcając zawór butli, nie gasić płomienia innymi metodami tylko chłodzić butle strumieniem rozproszonym wody, chłodzić także otoczenie, natychmiast wezwać straż pożarną, natychmiast przeprowadzić ewakuację ludzi z zagrożonego rejonu.

3.5. Obowiązki pracowników prowadzących prace spawalnicze w zakresie przeciwpożarowym

Do obowiązków pracowników nadzorujących prace spawalnicze należy:

- a) posiadanie znajomości obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz nadzorowanie przestrzegania tych przepisów przez podległych mu pracowników,
- b) dopilnowanie, aby przed przystąpieniem do pracy wykonane zostały wszystkie zabezpieczenia przewidziane dla danego obiektu (pomieszczenia) lub stanowiska spawalniczego,
- c) sprawdzanie zabezpieczenia przeciwpożarowego stanowisk spawalniczych oraz wydawanie poleceń gwarantujących natychmiastową likwidację stwierdzonych niedociągnięć,
- d) wstrzymanie prac spawalniczych z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru do czasu usunięcia występujących nieprawidłowości,
- e) przedkładanie przełożonym wniosków o ukaranie pracowników winnych nieprzestrzegania ustalonej technologii prac spawalniczych i przepisów przeciwpożarowych,
- f) dokonywanie wpisów w **„Rejestrze prac niebezpiecznych pod względem pożarowym”**,
- g) udział w kontroli stanowisk, budynku (pomieszczeń), po zakończeniu prac spawalniczych.

Do obowiązków spawacza należy:

- a) posiadanie znajomości obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, obsługi podręcznego sprzętu pożarniczego oraz zasad postępowania na wypadek zaistnienia pożaru,
- b) sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy zostały wykonane wszystkie zabezpieczenia przewidziane dla danego toku prac,
- c) ściśle przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia przeciwpożarowego ustalonych dla danego rodzaju prac spawalniczych,
- d) sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy stanowisko spawalnicze zostało wyposażone w odpowiedni sprzęt pożarniczy,
- e) rozpoczynanie prac spawalniczych tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia względnie na wyraźne polecenie bezpośredniego przełożonego kierującego tokiem robót,
- f) poinstruowanie pomocników o wymaganiach przeciwpożarowych obowiązujących dla wykonywanego rodzaju robót spawalniczych,

- g) przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków umożliwiających powstanie pożaru i zameldowanie o tym bezpośredniemu przełożonemu,
- h) meldowanie bezpośredniemu przełożonemu o zakończeniu prac spawalniczych oraz informowanie o zaistniałych faktach zainicjowania ognia, a ugaszonego w toku wykonywania czynności spawalniczych,
- i) dokładne sprawdzenie po zakończeniu pracy stanowiska i jego otoczenia w celu stwierdzenia czy podczas spawania nie zainicjowano pożaru,
- j) wykonywanie wszelkich poleceń przełożonych i organów kontrolnych w sprawach związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym prac spawalniczych.

Pomocnik spawacza powinien:

- a) znać i przestrzegać przepisy przeciwpożarowe, a także wytyczne w tym zakresie określone dla danego rodzaju robót spawalniczych,
- b) znać sposoby użycia podręcznego sprzętu pożarniczego oraz zasady postępowania na wypadek powstania pożaru,
- c) obserwować podczas spawania, gdzie padają rozpryski spawalnicze, likwidować zauważone źródła ognia oraz natychmiast meldować spawaczowi o tych faktach,
- d) wykonywać wszelkie polecenia spawacza oraz organów kontrolnych w zakresie przeciwpożarowego zabezpieczenia stanowiska pracy, na którym będzie pracował lub pracuje,
- e) sprawdzić każdorazowo, czy podręczny sprzęt pożarniczy przeznaczony do zabezpieczenia stanowiska spawalniczego i jego otoczenia jest przydatny do natychmiastowego użycia,
- f) po zakończeniu pracy sprawdzić wspólnie ze spawaczami stanowisko pracy i jego otoczenie, czy w trakcie prac spawalniczych nie zainicjowano pożaru.

3.6 Obowiązki pracowników prowadzących prace z wykorzystaniem narzędzi wyposażonych w tarcze tnące (iskrzące) w zakresie przeciwpożarowym

Pracownicy prowadzący prace z wykorzystaniem narzędzi wyposażonych w tarcze tnące (iskrzące) powinni:

- a) przygotować obiekt do prowadzenia prac jak zostało to opisane w pkt 3.1 (prace spawalnicze),
- b) zwrócić uwagę na szczegóły zabezpieczenia prac jak opisano w pkt 3.2,
- c) zabezpieczyć miejsce prowadzenia prac jak w pkt. 3.3,
- d) wyposażyć stanowisko cięcia w podręczny sprzęt gaśniczy jak opisano w pkt 3.4 a-e,
- e) przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa opisanych w pkt. 3.5 szczególnie w zakresie ochrony przed gorącymi odpryskami.

Wykonawca w trakcie procesu wprowadzenia na budowę zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że w przypadku prowadzenia prace z wykorzystaniem narzędzi wyposażonych w tarcze tnące (iskrzące), spełni wymagania określone w niniejszej instrukcji z jednoczesnym jednorazowym sporządzeniem protokołu zabezpieczenia przeciwpożarowego prac pożarowo niebezpiecznych.

UWAGA !!!

Przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, realizowanych przez firmę zewnętrzną kierujący komórką właściwą do spraw technicznych lub osoba przez niego upoważniona informuje pisemnie Inspektora ds. Przeciwpożarowych o możliwości prowadzenia PNPWP w ramach przewidzianych do realizacji prac budowlanych, remontowych lub konserwacyjnych. Informacja powyższa

stanowi podstawę do powołania Komisji do prowadzenia PNPWP przez Inspektora ds. Przeciwpożarowych.

Przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w ramach zadań realizowanych, przez komórkę właściwą do spraw technicznych w NIO-PIBW, siłami własnymi, kierujący tą komórką występuje pisemnie do Inspektora ds. Przeciwpożarowych o powołanie Komisji.

4. Obowiązki pracowników NIO-PIB w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Zadania i obowiązki Zastępców Dyrektora

Do podstawowych obowiązków Zastępców Dyrektora w NIO-PIB w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy w szczególności:

1. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w podległych komórkach organizacyjnych.
2. W czasie prowadzenia prac naukowo-badawczych uwzględnianie ich charakterystyki pod względem zagrożenia pożarowego.
3. Nadzorowanie w podległych im zakładach/pionach stanu urządzeń, aparatury i instalacji technologicznych pożarowo niebezpiecznych, analizowanie wyników okresowych kontroli przestrzegania przepisów ppoż., a także nadzorowanie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych.
4. Wnioskowanie o zapewnienie środków finansowych na realizację zadań z zakresu ochrony ppoż. w podległych im zakładach/pionach.

Obowiązki Lekarzy Dyżurnych Klinik /Oddziałów

Lekarz Dyżurny kliniki/oddziału nadzoruje stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie kliniki/oddziału w czasie dyżuru.

Do podstawowych obowiązków Lekarza dyżurnego kliniki/oddziału w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy w szczególności:

1. Nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa pożarowego na terenie kliniki - oddziału przez podległy personel medyczny i pacjentów.
2. Natychmiastowe przekazywanie Dyrekcji NIO-PIB informacji o wszelkich zauważonych brakach i usterkach w zabezpieczeniu przeciwpożarowym.
3. W razie pożaru na terenie nadzorowanego oddziału/kliniki lub oddziałów sąsiednich, przystąpienie do alarmowania wg zasad określonych w instrukcji alarmowania i zorganizowania akcji ratowniczo-gaśniczej.
4. Przeciwdziałania powstaniu paniki.
5. Przy pomocy podległego personelu, w tym Koordynatora ewakuacji, prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej, w tym ewakuacji oraz ściśle i bezwzględne wykonanie wszelkich poleceń Kierującego Działaniami Ratowniczymi z PSP.
6. Udział w szkoleniach okresowych z zakresu ochrony ppoż.

Zadania i obowiązki Kierownika Zakładu /Działu /Pracowni/ Laboratorium

Do podstawowych obowiązków Kierownika Zakładu /Działu/Pracowni/ Laboratorium, w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy w szczególności:

1. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w podległych komórkach organizacyjnych.
2. Kontrolowanie przestrzegania regulaminów, instrukcji, przepisów przeciwpożarowych oraz znajomości tych przepisów przez podległych pracowników.
3. Posiadanie dokładnej znajomości obowiązujących przepisów przeciwpożarowych dotyczących prowadzonych prac naukowo-badawczych i produkcyjnych.
4. Zaznajamianie podległych pracowników z:

- a) zagrożeniem pożarowym występującym w danym pomieszczeniu,
 - b) sposobami przeciwdziałania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów,
 - c) rozmieszczeniem sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych.
5. Przeprowadzanie instruktażu przeciwpożarowego na stanowisku pracy pracownikom nowo przyjętym do pracy, stażystom i praktykantom.
 6. Wnioskowanie o przeprowadzenie przeszkolenia instruktażowego podległych pracowników w zakresie przeciwpożarowym i zapewnienie terminów umożliwiających jego realizację.
 7. Omawianie na naradach stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz dopilnowanie realizacji podjętych przedsięwzięć w tym zakresie.
 8. Zapewnienie, aby w podejmowaniu nowych prac naukowo-badawczych lub produkcyjnych uwzględniane były wymogi bezpieczeństwa pożarowego.
 9. Nadzorowanie utrzymania w należytym porządku i stanie technicznym wszystkich instalacji, urządzeń przemysłowych i aparatury znajdującej się w podległych pomieszczeniach.
 10. Dopilnowanie utrzymania pomieszczeń w należytym porządku i czystości, z zachowaniem swobodnych dojść do sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych oraz nie tarasowania dróg pożarowych i ewakuacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych.
 11. Dopilnowanie natychmiastowego usunięcia usterek w pomieszczeniach, urządzeniach oraz instalacjach energetycznych i przemysłowych stwarzających możliwość powstawania lub rozprzestrzeniania się pożaru.
 12. Zwracanie uwagi na sprawność techniczną urządzeń przeciwpożarowych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się w użytkowanych pomieszczeniach, a w przypadku rozładowania, uszkodzenia lub naruszenia plomb do natychmiastowego występowania do Sekcji Ochrony Przeciwpożarowej NIO-PIB o dokonanie wymiany na sprzęt pełnosprawny.
 13. Wnioskowanie do przełożonych o zapewnienie niezbędnych środków na realizację zadań z zakresu ochrony ppoż. w podległych komórkach organizacyjnych.
 14. Udział w szkoleniach okresowych z zakresu ochrony ppoż..

Obowiązki pielęgniarek/pielęgniarzy i sanitariuszek/sanitariuszy

Do podstawowych obowiązków pielęgniarek/pielęgniarzy i sanitariuszek/sanitariuszy należy w szczególności:

1. W przypadku zauważenia pożaru natychmiastowe przystąpienie do alarmowania pozostałego personelu, lekarza dyżurnego i Państwowej Straży Pożarnej, po czym przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego przystąpienie do akcji gaśniczej.
2. Prowadzenie ewakuacji pacjentów i sprzętu znajdującego się na terenie kliniki/oddziału ściśle wg zaleceń lekarza dyżurnego kliniki lub Koordynatora ewakuacji.
3. W trakcie prowadzenia ewakuacji zwracanie uwagi na zachowanie się pacjentów i przeciwdziałanie wszelkim objawom paniki.
4. Branie udziału w innych działaniach związanych z całością akcji według poleceń Kierującego Działaniami Ratowniczymi z PSP.
5. Ściśle wykonywanie obowiązków i poleceń wydawanych przez pielęgniarkę dyżurną lub lekarza dyżurnego oraz Kierującego Działaniami Ratowniczymi.
6. Udział w szkoleniach okresowych z zakresu ochrony ppoż.

Zadania i obowiązki Koordynatora

Do podstawowych obowiązków Koordynatora w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy w szczególności:

1. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w podległych komórkach organizacyjnych.
2. Analizowanie wyników okresowych kontroli przestrzegania przepisów ppoż., a także nadzorowanie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych.
3. Wnioskowanie do przełożonych o zapewnienie niezbędnych środków na realizację zadań z zakresu ochrony ppoż. w podległych komórkach organizacyjnych.
4. Wnioskowanie o przeprowadzenie przeszkolenia instruktażowego podległych pracowników w zakresie przeciwpożarowym i zapewnienie terminów umożliwiających jego realizację.
5. Udział w szkoleniach okresowych z zakresu ochrony ppoż.

Zadania i obowiązki osób kierujących sekcjami w komórce właściwej do spraw obsługi technicznej NIO-PIB.

Do podstawowych obowiązków kierujących sekcjami, wynikających z zadań przypisanych danej sekcji, w komórce właściwej do spraw obsługi technicznej NIO-PIB w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy w szczególności:

1. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeglądów, konserwacji, remontów i kontroli obiektów i urządzeń będących na wyposażeniu NIO-PIB.
2. Kontrolowanie wykonywania prac konserwacyjnych i remontowych urządzeń i instalacji ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
3. Wdrażanie wniosków wynikających z przeprowadzonych przeglądów oraz kontroli obiektów, urządzeń i instalacji.
4. Współdziałanie z kierownikami innych komórek organizacyjnych oraz służbą ochrony przeciwpożarowej NIO-PIB w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów, urządzeń i instalacji.
5. Kontrola prowadzonych prac remontowo-budowlanych i spawalniczych dokonywanych poza stałym stanowiskiem spawacza.
6. Nadzór nad właściwym korzystaniem z urządzeń energetycznych przez użytkowników.
7. Wydawanie odpowiednich poleceń w celu usunięcia usterek lub uchybień stwierdzonych w nadzorowanych obiektach oraz mających na celu poprawę stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego.
8. Przestrzeganie oraz realizacja wydawanych zarządzeń i poleceń wewnętrznych, a także przepisów państwowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wdrażanie wymagań tych aktów normatywnych w służbie utrzymania ruchu.
9. Przedkładanie wniosków o wyłączenie z ruchu obiektów lub urządzeń znajdujących się w użytkowaniu, które stwarzają szczególne zagrożenia pożarowe lub wybuchowe do czasu ich odpowiedniego zabezpieczenia.
10. Wnioskowanie o przeprowadzenie przeszkolenia instruktażowego podległych pracowników w zakresie przeciwpożarowym i zapewnienie terminów umożliwiających jego realizację.
11. Omawianie na naradach stanu technicznego obiektów, urządzeń i instalacji mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe oraz dopilnowanie realizacji podjętych przedsięwzięć w tym zakresie.
12. Wyciąganie konsekwencji służbowych w stosunku do osób winnych spowodowania zaniedbań stwarzających możliwość powstawania lub rozprzestrzeniania się pożaru.

13. Zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego i właściwej eksploatacji urządzeń i instalacji:
- a) elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia,
 - b) grzewczych: wodnych i elektrycznych,
 - c) gazowych w tym gazów medycznych,
 - d) piorunochronnych,
 - e) kontrolno-pomiarowych /energetycznych/,
 - f) wodnokanalizacyjnych,
 - g) uziemiających elektrycznych,
 - h) wind,
 - i) sprężonego powietrza,
 - j) ujęć wody i przepompowni oraz sieci,
 - k) sieci hydrantowych,
 - l) wentylacyjnych,
 - m) kanalizacyjnych szczególnego przeznaczenia (promieniowanie),
 - n) maszyn i urządzeń,
 - o) budynków i budowli,
 - p) innych w zależności od potrzeb.
14. Wprowadzenie niezwłoczne do realizacji wniosków wynikających z przeprowadzonych przeglądów, i kontroli urządzeń i instalacji mających wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego.
15. Wprowadzenie i aktualizowanie w karcie stanowiskowej pracy obowiązków dla pracowników działu w tym służby energetycznej wynikających z niniejszej instrukcji oraz przepisów szczególnych.
16. Ścisłe współdziałanie z Sekcją Ochrony Przeciwpożarowej NIO-PIB oraz innymi kierownikami komórek organizacyjnych.
17. Udział w szkoleniach okresowych z zakresu ochrony ppoż.

Obowiązki kierującego komórką organizacyjną właściwą ds. łączności

Do podstawowych obowiązków należy:

1. Przeprowadzanie kontroli pracy, eksploatacji i remontów następujących urządzeń, instalacji i sieci: telefonicznej, sygnalizacyjno-alarmowych/pożarowych/, innych w zależności od potrzeb.
2. Zapewnienie ciągłej wymiany informacji pomiędzy pracownikami komórki właściwej ds. łączności, a pracownikami Centralnej Dyspozytorni w NIO-PIB w zakresie funkcjonowania Systemów Sygnalizacji Pożaru.
3. Wprowadzenie niezwłoczne do realizacji wniosków wynikających z przeprowadzonych przeglądów i kontroli urządzeń i instalacji mających wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego.
4. Wprowadzenie i aktualizowanie w karcie stanowiskowej pracy obowiązków, dla pracowników sekcji łączności, wynikających z niniejszej instrukcji oraz przepisów szczególnych.
5. Ścisłe współdziałanie ze służbą techniczną i służbą ochrony przeciwpożarowej oraz innymi kierownikami komórek organizacyjnych.
6. Wyciąganie wniosków służbowych wraz ze stosowaniem kary w stosunku do podległych pracowników nie przestrzegających przepisów przeciwpożarowych.
7. Udział we wszystkich komisjach, naradach szkoleniowych dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
8. Wnioskowanie o przeprowadzenie przeszkolenia instruktazowego podległych pracowników w zakresie przeciwpożarowym i zapewnienie terminów umożliwiających jego realizację.

9. Udział w szkoleniach okresowych z zakresu ochrony ppoż.

Obowiązki Inspektora ds. Ochrony Przeciwpowazarowej

Do podstawowych obowiązków inspektora ochrony przeciwpowazarowej należy:

1. Realizacja zadań w zakresie przeciwpowazarowego zabezpieczenia obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami uprawnionych organów.
2. Prowadzenie działalności prewencyjnej, w tym:
 - a) przeprowadzanie kontroli stanu ochrony przeciwpowazarowej w obiektach NIO-PIB i egzekwowanie wydanych zarządzeń pokontrolnych,
 - b) zgłaszanie potrzeb i wniosków dotyczących poprawy stanu ochrony ppoż.,
 - c) organizowanie i prowadzenie szkoleń przeciwpowazarowych pracowników, stażystów, praktykantów, wolontariuszy,
 - d) prowadzenie szkoleń pracowników firm obcych świadczących usługi na rzecz NIO-PIB,
 - e) nadzorowanie realizacji zarządzeń, instrukcji i wytycznych dotyczących ochrony przeciwpowazarowej,
 - f) kontrola przestrzegania przez pracowników NIO-PIB obowiązujących przepisów przeciwpowazarowych oraz prowadzenia działalności propagandowej w tym zakresie,
 - g) przeprowadzanie wewnętrznych kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpowazarowego,
 - h) udział w kontrolach prowadzonych przez organy ochrony przeciwpowazarowej,
 - i) opracowywanie wniosków dotyczących usunięcia stwierdzonych uchybień.
3. Nadzór i kontrola prawidłowości działania zabezpieczających systemów przeciwpowazarowych.
4. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością rozmieszczenia, dostępnością, kontrolą i konserwacją sprzętu i instalacji ppoż.,
5. Czuwanie nad prawidłowym oznakowaniem: przejść i dróg ewakuacyjnych, dróg i bram powazarowych, systemów oddymiania, ręcznych ostrzegaczy powazarowych, strefowych bram powazarowych, miejsc usytuowania podręcznego sprzętu ppoż., punktów czerpania wody do celów gaśniczych – hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, usuwanie stwierdzonych uchybień.
6. Kontrole stanu drożności dróg ewakuacyjnych.
7. Współdziałanie z właściwymi służbami technicznymi w zakresie ustalania warunków ochrony ppoż. przy prowadzeniu prac powazarowo niebezpiecznych, remontów, prac modernizacyjnych, adaptacyjnych, itp. oraz kontrole tych prac.
8. Dokonywanie bieżącej analizy i oceny sytuacji bezpieczeństwa powazarowego i innych miejscowych zagrożeń na terenie NIO-PIB, składanie do bezpośredniego przełożonego wniosków wymagających podjęcia działań w tym zakresie.
9. Przygotowanie wewnętrznych zarządzeń dotyczących poprawy warunków bezpieczeństwa powazarowego.
10. Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli na terenie obiektów NIO-PIB.
11. Sporządzanie planów ćwiczeń manewrowych z udziałem jednostek straży powazarnej połączonych z próbą ewakuacją pracowników i/lub pacjentów oraz raportów końcowych z tych działań.
12. Opiniowanie pod względem zgodności z przepisami przeciwpowazarowymi projektów wyposażenia pomieszczeń.
13. Aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa powazarowego zgodnie z wymogami prawnymi.
14. Realizowanie zadań wynikających z funkcjonowania w NIO-PIB Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
15. Kontrolę przestrzegania zarządzeń i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa powazarowego.

16. Udział w dochodzeniach lub komisjach badających przyczyny i skutki pożarów lub innych miejscowych zagrożeń w NIO-PIB.
17. Analizowanie przyczyn i skutków zaistniałych pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz opracowywanie na tej podstawie wniosków i metod prewencji przeciwpożarowej,
18. Współpraca z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz z właściwą terenowo Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą.
19. Udział w szkoleniach doskonalących, seminariach, sympozjach itp. z zakresu ochrony ppoż.

Obowiązki pozostałych kierowników komórek organizacyjnych nie wymienionych wcześniej

Do podstawowych obowiązków kierowników komórek organizacyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy w szczególności:

1. Systematyczne uzupełnianie wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
2. Znajomość obowiązujących przepisów i instrukcji przeciwpożarowych w zakresie nadzorowanych stanowisk pracy oraz kontrolowanie przestrzegania tych przepisów i instrukcji przez podległych pracowników.
3. Nadzorowanie utrzymywania budynków i pomieszczeń w należyтым stanie pod względem pożarowym w myśl obowiązujących w tym zakresie przepisów.
4. Kontrolowanie przestrzegania przepisów i instrukcji przeciwpożarowych przez podległych pracowników, a w przypadku stwierdzenia ich naruszenia, występowanie do przełożonych o wyciągnięcie wniosków służbowych.
5. Wnioskowanie o przeprowadzenie przeszkolenia instruktazowego podległych pracowników w zakresie przeciwpożarowym i zapewnienie terminów umożliwiających jego realizację.
6. Usuwanie spostrzeżonych lub wskazanych niedociągnięć mogących spowodować powstanie lub rozprzestrzenienie się pożaru.
7. Zwracanie uwagi na sprawność techniczną urządzeń przeciwpożarowych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się na terenie podległego obiektu i pomieszczeń, a w przypadku uszkodzenia lub naruszenia plomb do natychmiastowego występowania do Sekcji Ochrony Przeciwpożarowej NIO-PIB o dokonanie wymiany na sprzęt pełnosprawny.
8. Udział w szkoleniach okresowych z zakresu ochrony ppoż.

Obowiązki osób sprzątających pomieszczenia

Do podstawowych obowiązków osób sprzątających pomieszczenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy w szczególności:

1. Wykonywanie pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pożarowego.
2. Opróżnianie i codzienne wynoszenie do śmietnika wszelkiego rodzaju odpadków znajdujących się w koszach, pojemnikach itp.
3. Sprawdzanie czy nie pozostawiono niebezpiecznych materiałów bądź innych urządzeń mogących spowodować pożar lub wybuch oraz informowanie przełożonego o stwierdzonych tego typu przypadkach.
4. Dokonywanie przeglądu pomieszczeń po zakończonej pracy, który polega na sprawdzeniu:
 - a) czy na przewodach elektrycznych i grzewczych nie pozostawiono materiałów palnych,
 - b) czy nie został pozostawiony ogień w pomieszczeniu,
 - c) czy oświetlenie i inne urządzenia elektryczne nie wymagające stałego zasilania zostały wyłączone,
 - d) czy drzwi i okna zostały zamknięte.

5. Udział w szkoleniach okresowych z zakresu ochrony ppoż.
1. Wykonywanie zarządzeń wydawanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego przez wewnętrzne i zewnętrzne organa ochrony przeciwpożarowej.
2. Współdziałanie ze służbą ochrony przeciwpożarowej NIO-PIB i innymi jednostkami organizacyjnymi w celu zapewnienia jak najbezpieczniejszych warunków pracy.
3. W przypadku pożaru przystąpienie do alarmowania pozostałego personelu i Państwowej Straży Pożarnej, po czym przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego przystąpienie do akcji gaśniczej.

Obowiązki Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego

Do podstawowych obowiązków Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy w szczególności:

1. Realizacja obowiązków przypisanych pozostałym kierownikom komórek organizacyjnych, a także:
 - a) utrzymanie administrowanych budynków, pomieszczeń biurowych i terenu NIO-PIBW w należyтым stanie pod względem bezpieczeństwa pożarowego w myśl obowiązujących w tym zakresie przepisów i instrukcji,
 - b) utrzymanie w należyтым stanie dróg ewakuacyjnych w administrowanych budynkach.
2. Kontrolowanie przestrzegania przepisów i instrukcji przeciwpożarowych przez wszystkich pracowników administracji, a w przypadku stwierdzenia wykroczeń w tym zakresie, występowanie do przełożonych z wnioskiem o ukaranie winnych.
3. Wnioskowanie o przeprowadzenie przeszkolenia instruktazowego podległych pracowników w zakresie przeciwpożarowym i zapewnienie terminów umożliwiających jego realizację.
4. Udział w szkoleniach okresowych z zakresu ochrony ppoż.

Obowiązki Kierownika Działu Kadr

Do podstawowych obowiązków kierownika Działu Kadr w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy w szczególności:

1. Nadzorowanie i kierowanie na szkolenia przeciwpożarowe wszystkich pracowników NIO-PIB.
2. Nadzorowanie okresowych egzaminów kontrolnych przeprowadzanych w ramach BHP dla personelu nadzoru technicznego, zdawania egzaminów na wyższe grupy uposażenia, uzyskiwania uprawnień do remontów i obsługi urządzeń energetycznych z uwzględnianiem sprawdzania znajomości urządzeń i podręcznego sprzętu gaśniczego.
3. Przestrzeganie, aby w aktach personalnych pracowników znajdowały się zakresy obowiązków zawierające także obowiązki dotyczące ochrony przeciwpożarowej i dokumenty stwierdzające przeszkolenie przeciwpożarowe.
4. Nadzorowanie prowadzenia dokumentacji z prowadzonych szkoleń, dzienników szkolenia itp.
5. Wnioskowanie o przeprowadzenie przeszkolenia instruktazowego podległych pracowników w zakresie przeciwpożarowym i zapewnienie terminów umożliwiających jego realizację.
6. Udział w szkoleniach okresowych z zakresu ochrony ppoż.

Zadania i obowiązki wszystkich pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bez względu na zajmowane stanowisko:

Do podstawowych obowiązków pracownika NIO-PIBW w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego należy w szczególności:

W zakresie profilaktyki pożarowej:

- a) przestrzeganie regulaminów i instrukcji przeciwpożarowych,
- b) dbałość o właściwy stan bezpieczeństwa pożarowego w pomieszczeniach oraz utrzymanie należytego porządku i czystości na stanowisku pracy,
- c) znajomość i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych związanych z danym stanowiskiem pracy,
- d) niezwłoczne usuwanie stwierdzonych uchybień mogących spowodować powstanie lub rozprzestrzenienie się pożaru oraz zgłaszanie o tym właściwemu przełożonemu,
- e) uczestniczenie w prowadzonych szkoleniach przeciwpożarowych,
- f) dokładne sprawdzanie po zakończeniu pracy stanowiska pracy, usunięcie wszelkiego rodzaju odpadów i śmieci, wyłączenie dopływu energii elektrycznej do urządzeń i sprzętu nie wymagającego ciągłości zasilania,
- g) znajomości i przestrzeganie instrukcji przeciwpożarowych, sposobów alarmowania jednostek straży pożarnych oraz zasad użycia podręcznego sprzętu i środków gaśniczych,
- h) nie zastawianie: dróg pożarowych i ewakuacyjnych, dostępu do urządzeń, sprzętu i środków gaśniczych oraz urządzeń energetycznych,
- i) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i posługiwania się otwartym ogniem na terenie NIO-PIBW, szczególnie w miejscach niebezpiecznych pod względem pożarowym odpowiednio oznakowanych tablicami informacyjnymi,

W przypadku powstania pożaru:

W przypadku powstania pożaru do obowiązku wszystkich pracowników należy czynne włączenie się do akcji likwidacji zaistniałego pożaru, a w szczególności:

- a) natychmiastowe zaalarmowanie straży pożarnej o powstałym pożarze przy użyciu wszelkich dostępnych środków łączności i alarmowania np. ręczne ostrzegacze pożarowe, telefony,
- b) zaalarmowanie pracowników i przełożonych o zaistniałym pożarze oraz natychmiastowe, o ile to możliwe, przystąpienie do likwidacji pożaru przy użyciu podręcznych środków gaśniczych,
- c) wykonywanie czynności ratowniczych według poleceń kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą, a po przybyciu straży pożarnej podporządkowanie się poleceniom Kierującego Działaniami Ratowniczymi z PSP,
- d) udzielanie wszelkich wyjaśnień i informacji kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą, mogących przyczynić się do szybkiego zlikwidowania pożaru,
- e) w przypadku powstania pożaru do obowiązków personelu kierowniczego i inżynierjno-technicznego NIO-PIBW poza zaalarmowaniem straży pożarnej, do czasu jej przybycia należy przedsięwziąć wszelkie środki do walki z pożarem, a po przybyciu straży pożarnej, nawiązać ścisłą współpracę z dowódcą przybyłej jednostki.

Zadania i obowiązki pracowników ochrony w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Do podstawowych obowiązków pracowników ochrony w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy w szczególności:

1. Sprawdzanie przed objęciem służby i po zakończeniu pracy czy klucze od wszelkich pomieszczeń znajdują się w ustalonym miejscu.

2. Sprawdzanie, przy obejmowaniu służby, czy aparat telefoniczny jest nie uszkodzony, a w przypadku uszkodzenia natychmiastowe zawiadomienie o tym bezpośredniego przełożonego.
3. Znajomość instrukcji alarmowania pożarowego oraz sposób użycia środków alarmowych.
4. Kontrolowanie miejsc pożarowo niebezpiecznych, według zasad określonych wewnętrzną instrukcją.
5. Znajomość lokalizacji punktów przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego i podręcznego sprzętu gaśniczego.
6. Zamykanie drzwi wejściowych w porze nocnej oraz sprawdzanie wygaszenia świateł we wszystkich nadzorowanych pomieszczeniach.
7. Meldowanie o wszelkich zauważonych usterkach i brakach, swemu przełożonemu.
8. W przypadku pożaru alarmowanie pracowników i wezwanie straży pożarnej oraz przystąpienie do gaszenia pożaru wszelkimi dostępnymi środkami gaśniczymi.
9. Otwieranie bram pożarowych i wskazywanie drogi dojazdu do miejsca zdarzenia.
10. Po zakończeniu akcji gaśniczej sprawdzenie stanu zabezpieczenia i dozór pogorzeliska.

a. Dowódca zmiany (Posterunek nr 1):

- a) powiadamia o zagrożeniu lekarza dyżurnego kliniki/oddziału lub kierującego komórką organizacyjną na obszarze której powstało zagrożenie, Dyrekcję NIO-PIB i osobę odpowiedzialną za administrowanie obiektem NIO-PIBW,
- b) współpracuje z koordynatorem ewakuacji w celu jej sprawnego przeprowadzenia,
- c) współpracuje ze służbami ratunkowymi (Policja, Pogotowie, Straż Pożarna, itp.) przybyłymi na miejsce zdarzenia.

b. Pracownik ochrony:

- a) odbiera informacje z Systemu Sygnalizacji Pożaru o powstałym zagrożeniu,
- b) przekazuje te informacje do dowódcy zmiany,
- c) współuczestniczy w kierowaniu osób do wyjść ewakuacyjnych,
- d) kieruje ruchem pojazdów na drogach pożarowych (udrażnia przejazd dla służb ratowniczych),
- e) otwiera pożarowe bramy wjazdowe,
- f) dokonuje obserwacji wokół obiektu,
- g) usuwa osoby oraz wydaje polecenie usunięcia pojazdów z bezpośredniego otoczenia obiektów w celu umożliwienia ewakuacji osób oraz zapewnienia drożności dróg dojazdowych dla ekip ratunkowych
- h) zabezpiecza pogorzelisko przed dostępem osób postronnych.

Obowiązki stażystów, praktykantów, wolontariuszy, uczniów w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

Do podstawowych obowiązków stażystów, praktykantów, wolontariuszy i uczniów w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie NIO-PIB należy:

1. Odbycie szkolenia wstępnego z zakresu ochrony ppoż..
2. Znajomość postępowania w przypadku zaistnienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia na terenie NIO-PIBW.
3. Znajomość rozmieszczenia i obsługi podręcznego sprzętu ppoż. i urządzeń przeciwpożarowych.
4. Znajomość dróg i kierunków ewakuacji z użytkowanych pomieszczeń.
5. W przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia na terenie NIO-PIBW podporządkować się stałemu personelowi medycznemu, kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą oraz Kierującemu Działaniami Ratowniczymi z PSP.

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej osób świadczących usługi na rzecz NIO-PIBW.

Do podstawowych obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej osób świadczących usługi na rzecz NIO-PIBW należy:

1. Odbycie szkolenia wprowadzającego z zakresu ochrony ppoż. potwierdzonego protokołem zgodnym z **Procedurę ISO PR60.9_P1_W2**.
2. Znajomość zagrożeń pożarowego i przepisów ppoż. związanych z zakresem świadczonych usług.
3. Wykonywanie usług w sposób eliminujący możliwość powstania pożaru, uszkodzenia urządzeń przeciwpożarowych, zastawiania dróg ewakuacyjnych lub ich zawężania oraz przechowywania na tych drogach materiałów palnych.
4. Znajomość zasad postępowania na wypadek pożaru obowiązujących w NIO-PIBW.
5. Znajomość miejsc rozmieszczenia, rodzaje i sposób użycia podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się na terenie NIO-PIBW.
6. Znajomość kierunków ewakuacji z miejsca świadczenia usługi i miejsca zbiórki po zakończeniu ewakuacji.
7. W przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia na terenie NIO-PIBW wyłączyć urządzenia elektryczne z sieci i podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą oraz Kierującemu Działaniami Ratowniczymi z PSP.
8. W przypadku pożaru w miejscu świadczenia usługi powiadomić o tym fakcie osoby znajdujące się w pobliżu zagrożenia, Państwową Straż Pożarną, wyłączyć z sieci urządzenia elektryczne i podjąć próby ugaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym.
9. W przypadku świadczenia usług, poza godzinami pracy administracji NIO-PIBW, bez udziału pracowników NIO-PIBW, powiadomić pracownika ochronę o przewidywanych godzinach pracy i drogach wejścia do miejsc realizacji usługi w tym szczególnie prac budowlanych.
10. W przypadku prowadzenia prac mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa pożarowego, należy uzyskać zgodę Inspektora ds. ochrony ppoż. w NIO-PIB i kierującego komórką organizacyjną d/s łączności na czasowe wyłączenie/odłączenie/ zabezpieczenie wymienionych systemów lub ich części.
W takiej sytuacji należy bezwzględnie każdorazowo informować Dowódcę zmiany ochrony o godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy w wyłączonej strefie.

5. Sposoby zapoznawania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi

Zaznajamianie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi należy realizować w formie szkoleń, których celem jest zapoznanie z postanowieniami „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”, a w szczególności z:

- a) zagrożeniem pożarowym występującym w kompleksie budynków lub pomieszczeniach NIO-PIBW,
- b) przyczynami powstania i rozprzestrzeniania się pożarów,
- c) sposobami eliminacji zagrożenia pożarowego,
- d) przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej,
- e) zadaniami i obowiązkami pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
- f) zadaniami i obowiązkami pracowników w wypadku powstania pożaru,
- g) warunkami prowadzenia ewakuacji osób i mienia,
- h) zasadami użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych.

Do zapoznania się z postanowieniami „IBP” zobowiązane są również wszystkie osoby nie będące pracownikami NIO-PIBW, a odbywające staże i praktyki, świadczące usługi na rzecz

NIO-PIBW, wynajmujące powierzchnię lub pomieszczenia na terenie zajmowanym przez obiekty NIO-PIBW.

Obowiązkiem Dyrektora Instytutu lub wyznaczonego pracownika jest dopilnowanie aby osoby te odbyły stosowne szkolenie i złożyły oświadczenia o przyjęciu do wiadomości postanowień IBP - wzór oświadczenia. Przeprowadzenie szkolenia przeciwpożarowego jest dokumentowane. Dokumentację stanowi oświadczenie pracownika lub osoby przeszkolonej oraz rejestr osób przeszkolonych i rejestr firm świadczących usługi. Druki oświadczeń należy przechowywać w teczkach osobowych pracowników. Szkolenie przeciwpożarowe może być prowadzone łącznie ze szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tych samych czasokresach dla poszczególnych grup pracowniczych.

Uwaga!!! Listy osób zapoznanych z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego znajdują się w Sekcji ochrony przeciwpożarowej NIO-PIB.

5.1. Szkolenie pracowników

Szkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej obejmuje dwa etapy:

- a) szkolenie wstępne dla nowo przyjętych pracowników,
- b) szkolenie okresowe dla wszystkich pracowników.

Szkolenie wstępne nowo przyjętych pracowników jest szkoleniem jednorazowym, które obejmuje swoim zakresem ogólne zasady bezpieczeństwa pożarowego oraz wybrane zagadnienia z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Fakt odbycia szkolenia powinien być odnotowany w aktach osobowych pracowników, którzy zostali przeszkoleni /oświadczenia pracowników/.

Szkolenie okresowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej organizowane powinno być w miarę możliwości w ramach szkolenia okresowego z BHP, w tych samych czasokresach dla poszczególnych grup pracowniczych. Swym zakresem obejmuje wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko.

Wykłady i ćwiczenia mogą przeprowadzać tylko osoby posiadające stosowne kwalifikacje pożarnicze na poziomie wyższym lub średnim.

Obowiązująca dokumentacja szkolenia okresowego:

- a) program szkolenia,
- b) lista przeszkolonych osób,
- c) zaświadczenia o odbytych szkoleniach.

5.2. Szkolenie wstępne i okresowe dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa pożarowego

5.2.1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie pracownika z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej, zasadami i obowiązkami w zakresie zapobiegania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz z zasadami postępowania w przypadku powstania pożaru.

5.2.2. Zakres szkolenia

5.2.2.1 Szkolenie wstępne obejmuje następującą tematykę:

- a) wstęp i wprowadzenie,
- b) zagrożenie pożarowe,
- c) przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania pożarów,
- d) urządzenia przeciwpożarowe występujące w obiektach NIO-PIBW,
- e) obowiązki pracowników w zakresie ochrony ppoż. zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- f) obowiązujące przepisy i obowiązki, jakie te przepisy nakładają,
- g) zasady zwalczania powstałego pożaru,
- h) zasady posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym

- i) zasady prowadzenia ewakuacji.
- 5.2.2.2 Szkolenie okresowe dla pracowników obejmuje następującą tematykę:
- a) wstęp i wprowadzenie,
 - b) podstawowe zasady profilaktyki pożarowej,
 - c) przyczyny i skutki pożarów na terenie NIO-PIBW,
 - d) omówienie zmian w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 - e) urządzenia przeciwpożarowe występujące w obiektach NIO-PIBW,
 - f) przypomnienie obowiązków pracowników w zakresie ochrony ppoż. zawartych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 - g) zmiany w obowiązujących przepisach i obowiązkach, jakie te przepisy nakładają,
 - h) zasady prowadzenia ewakuacji, miejsca zbiórki rola i zadania Koordynatorów ewakuacji ,
 - i) zasady posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym,
 - j) ćwiczenia praktyczne z użycia podręcznego sprzętu ppoż.
- 5.2.2.3. Szkolenie dla praktykantów, wolontariuszy, uczniów w zakresie ochrony obejmuje następującą tematykę:
- a) wstęp i wprowadzenie w tym ogólna charakterystyka obiektów NIO-PIBW,
 - b) zagrożenie pożarowe,
 - c) przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania pożarów,
 - d) urządzenia przeciwpożarowe występujące w obiektach NIO-PIBW
 - e) wybrane zagadnienia z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 - f) zasady zwalczania powstałego pożaru i zasady posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym,
 - g) zasady ewakuacji z obiektów NIO-PIBW.
- 5.2.2.4. Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób świadczących usługi na rzecz NIO-PIBW, obejmuje następującą tematykę:
- a) wstęp i wprowadzenie w tym ogólna charakterystyka obiektów NIO-PIBW,
 - b) zagrożenie pożarowe w kompleksie obiektów NIO-PIBW,
 - c) możliwe przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania pożarów w obiektach NIO-PIBW,
 - d) urządzenia przeciwpożarowe występujące w obiektach NIO-PIBW
 - e) obowiązki osób świadczących usługi na rzecz NIO-PIBW w zakresie ochrony ppoż. zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 - f) zasady ewakuacji z obiektów NIO-PIBW,
 - g) zasady zwalczania powstałego pożaru, w tym zasady posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

5.2.3. Organizacja szkolenia

Szkolenie będzie prowadzone w grupach, metodą wykładów i ćwiczeń pokazowych. Odbycie szkolenia pracowników potwierdzone jest oświadczeniem, które dołącza się do akt osobowych. Przeszkolenie innych osób potwierdzone jest oświadczeniem lub podpisem na liście obecności. Oświadczenia oraz listy obecności przechowywane są w Sekcji ochrony ppoż. NIO-PIB. Wzór oświadczenia zawarty jest w formularzu do procedury.

6. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych NIO-PIBW urządzeń przeciwpożarowych i podręcznego sprzętu ppoż..

6.1. Informacje ogólne

6.1.1. Grupy i rodzaje pożarów

W zależności od spalających się podczas pożaru materiałów, pożary dzielimy na następujące grupy i rodzaje:

Grupa	Rodzaj palącego się materiału	Rodzaj środka gaśniczego
A	Ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu, których występuje zjawisko żarzenia (drewno, papier, itp. materiały)	Woda, piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla
B	Ciecze palne i substancje stałe topniejące wskutek ciepła (rozpuszczalniki, pasty do podłogi, topiące się tworzywa sztuczne)	Piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla,
C	Gazy palne (gaz miejski, metan, propan-butan)	Proszek gaśniczy, dwutlenek węgla,
D	Pożary metali (magnez, sód, potas)	Proszek gaśniczy
F	Pożary tłuszczów	Proszek gaśniczy

Ciała stałe – palą się ogniem powierzchniowym. Ogień zwęglą stopniowo części stałe, które odpadają odsłaniając dalsze części materiału.

Ciecze palne – palą się ogniem powierzchniowym. Zewnętrzna warstwa cieczy nagrzewa się i paruje, pary cieczy intensywnie się spalają.

Gazy palne – palą się intensywnie w całej objętości są szczególnie niebezpieczne, gdy przed spalaniem wymieszają się w odpowiedniej proporcji z powietrzem i zostaną podpalone. W tym momencie następuje wybuch, który może dokonać poważnych zniszczeń.

6.1.2. Rodzaje środków gaśniczych

Środki gaśnicze to substancje w postaci ciała stałego (proszek), gazowego (CO₂) lub ciekłego (woda), które po odpowiednim wprowadzeniu do strefy ognia powodują przerwanie procesu palenia.

Podstawowymi środkami gaśniczymi, które stosuje się do gaszenia pożarów są:

6.1.2.1. Woda – jest najczęściej stosowanym środkiem gaśniczym.

Mechanizm działania gaśniczego wody jest wynikiem jej właściwości fizycznych:

- wysoka wartość ciepła właściwego i ciepła parowania powoduje, że wykazuje ona dobre właściwości chłodzenia, co stanowi jej zasadniczą zaletę jako środka gaśniczego,
- powstająca pod wpływem wysokiej temperatury para wodna zmniejsza stężenie tlenu w otaczającym środowisku,
- woda i jej para umożliwiają izolację powierzchni palącego się materiału od dostępu

- tleniu utrudniając w ten sposób proces palenia,
- d) dla uzyskania lepszych efektów gaśniczych dodaje się do wody środki zwilżające w ilości 1,5% objętości w stosunku do wody.

Użycie wody do gaszenia niektórych materiałów może być niebezpieczne.

Nie wolno gasić wodą:

- cieczy palnych gdyż może to powodować ich rozchłapywanie i rozprzestrzenianie pożaru,
- ciał stałych wchodzących w reakcję z wodą, w czasie której wytwarzają się gazy palne. Do substancji takich zaliczamy np. karbid, sól, potas, lit.
- płynów łatwopalnych o ciężarze właściwym lżejszym od wody. Do płynów takich zaliczamy: benzynę, olej, naftę, itp. Woda podana na lustro takiej cieczy opada na dno powodując podnoszenie się poziomu tej cieczy, co może powodować rozlewanie się palącej cieczy i rozprzestrzenienie pożaru,
- instalacji elektrycznych lub urządzeń będących pod napięciem. Woda przewodzi prąd co może to spowodować porażenie osoby gaszącej pożar.
- ciał stałych (metali), rozgrzanych do wysokiej temperatury. Przy gwałtownym parowaniu może tworzyć się wodór, który posiada właściwości wybuchowe.

6.1.2.2. Dwutlenek węgla – jest bardzo dobrym środkiem gaśniczym, nie powodującym zniszczeń. Przechowuje się go w stanie ciekłym w stalowych butlach. Właściwości gaśnicze CO₂ polegają na spadku stężenia tlenu wokół palących się przedmiotów, co powoduje przerwanie procesu spalania, ponadto charakteryzuje się on właściwościami chłodzącymi. CO₂ nie przewodzi prądu elektrycznego, pod względem chemicznym jest związkiem obojętnym. Nie zwilża gaszonych materiałów, nie tworzy mieszanin wybuchowych. Nadaje się do gaszenia pożarów cieczy palnych, gazów, instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem.

6.1.2.3. Proszki gaśnicze – są to środki gaśnicze w postaci ciała stałego, bardzo rozdrobnionego, produkowanego na bazie węglanów lub fosforanów. Właściwości gaśnicze proszków polegają na dwóch efektach gaśniczych: działaniu inhibicyjnym (fizycznym) oraz działaniu izolacyjnym. Działanie inhibicyjne polega na spowolnieniu reakcji łańcuchowej, a w efekcie szybkie przerwanie procesu palenia. Działanie izolacyjne polega na wstrzymaniu dostępu powietrza do materiału palącego się. W zetknięciu z palącą się substancją proszek tworzy oblepiającą szklaną masę, utrudniającą wydzielanie się gazów z palącego się materiału. Ponadto chmura proszku obniża koncentrację tlenu w środowisku pożaru. Proszki nie posiadają właściwości chłodzących. Proszek gaśniczy jest środkiem uniwersalnym, skutecznie gaszącym pożary ciał stałych, cieczy, gazów palnych, metali i tłuszczów.

6.2. Rodzaje urządzeń przeciwpożarowych i podręcznego sprzętu ppoż.

6.2.1 Gaśnice

6.2.1.1. Gaśnica proszkowa – może mieć różną wielkość (od 2 do 12 kg) oraz różną budowę, ale zawsze wyróżniamy w niej metalowy pojemnik wypełniony proszkiem gaśniczym. Wyrzutnikiem proszku jest sprężony gaz: azot lub dwutlenek węgla. W przypadku użycia gaśnicy następuje wyrzucanie proszku na zewnątrz przez przewód elastyczny, zamykany lub nie prądownicą. Gaśnice proszkowe odporne są na temperaturę. Zakres ich stosowania jest duży, ponieważ można nimi gasić różne typy pożarów.

W celu użycia gaśnicy proszkowej należy:

- wyciągnąć zawleczkę aż do zerwania plomby,
- nacisnąć dźwignię uruchamiającą w głowicy,
- strumień proszku kierować na ogień.

6.2.1.2. Gaśnica śniegowa – jest to stalowa butla wysokociśnieniowa, w której pod ciśnieniem znajduje się CO₂. Ciśnienie wewnątrz jest zależne od temperatury otoczenia, dlatego należy te gaśnice chronić przed nadmiernym nagrzewaniem przez źródła ciepła.

Po uruchomieniu gaśnicy, CO₂ wydostaje się przez rurę syfonową na zewnątrz poprzez wąż wysokociśnieniowy i dyszę gdzie rozprężając się oziębia się do bardzo niskiej temperatury około – 79°C. Część CO₂ znajduje się w postaci stałej (śniegu). Ze względu na niską temperaturę istnieje możliwość odmrożenia rąk użytkownika, dlatego dyszę należy trzymać za specjalne uchwyty. W odróżnieniu od innych gaśnic jest ona ciężka i głośno szumi w czasie pracy.

Uwaga!!!

Nie wolno używać w/w gaśnic do gaszenia palącej się na człowieku odzieży.

W celu uruchomienia gaśnicy śniegowej należy:

- a) zerwać plombę zabezpieczającą (ewentualnie wyciągnąć zawleczkę blokującą),
- b) trzymać za uchwyty, dyszę skierować ukośnie w dół na ogień delikatnie nacisnąć zawór,
- c) uruchomić zawór,
- d) kierować strumień środka gaśniczego na ognisko pożaru,
- e) działanie gaśnicy śniegowej można w każdej chwili przerwać zamykając zawór.

6.2.1.3. Małe agregaty gaśnicze – są to gaśnice umieszczone na podwoziach najczęściej dwukołowych umożliwiającym łatwe przemieszczanie tego sprzętu. Zastosowanie i obsługa podobna jest jak gaśnic. Agregaty stosuje się w zakładach przemysłowych. Wyróżniamy różne typy agregatów, ale najczęściej możemy się spotkać z następującymi:


Agregat śniegowy – jedno-, dwu- lub cztero- butlowy o pojemności od 30 do 120 kg. Obsługują go 2 osoby.

Agregat proszkowy – o zawartości proszku 25-186kg, nośnikiem jest azot, obsługiwany przez 2 osoby.

6.2.2. Podstawowe zasady gaszenia pożaru

Postępowanie podczas gaszenia pożaru przy pomocy sprzętu podręcznego (1)

- gaśnice przenosić pionowo
- strumień środka gaśniczego kierować od dołu do góry (powierzchnie pionowe) i od przodu do tyłu w przypadku powierzchni poziomych
- w przypadku pożaru silnika samochodu strumień środka gaśniczego kierować do środka komory silnika przez otwór chłodzący lub od dołu
- w przypadku cieczy w spoczynku – nie kierować strumienia na ciecz, a układać chmurę środka gaśniczego nad źródłem ognia
- dobierać odpowiednią gaśnicę do rodzaju palącego się materiału, **przestrzegać wskazań zawartych w instrukcji obsługi gaśnicy**
- **zachować minimalny odstęp 1 m dyszy gaśnicy śniegowej lub proszkowej od urządzeń elektrycznych pod napięciem**



6.2.3. Podstawowe zasady rozmieszczania gaśnic

Każdy budynek użyteczności publicznej, budynek produkcyjny, magazynowy, inwentarski oraz plac składowy powinien być wyposażony w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczących

gaśnic, lub w gaśnice przewoźne*. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami** ilość gaśnic zależy od kategorii podziału budynków ze względu na ich przeznaczenie (ZL, PM, IN)*** oraz powierzchni i gęstości obciążenia ogniowego (wartości cieplnej średniej ilości materiałów palnych zgromadzonych na 1 m² powierzchni).

Przepisy te stanowią że **jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³)**** zawartego w gaśnicach**, powinna przypadać (z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych) na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym w budynku (lub jego części):

- a) zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III i ZL V,
- b) produkcyjnym i magazynowym o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m²,
- c) zawierającym pomieszczenie zagrożone wybuchem.

W budynkach nie wymienionych wyżej – jedna jednostka na każde 300 m² strefy.

Z obowiązku wyposażania w gaśnice wyłączone są budynki kwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, to znaczy budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne.

Przy ustalaniu rodzaju sprzętu należy uwzględnić rodzaj materiałów palnych występujących w rozpatrywanej strefie i stosować:

- tam, gdzie występują materiały palne stałe (papier, drewno, tkaniny itp.), gaśnice proszkowe z środkiem gaśniczym przeznaczonym do gaszenia pożarów grupy A (AB lub ABC),
- tam, gdzie występują materiały palne płynne lub topiące się pod wpływem temperatury (benzyna, rozpuszczalniki, smoła, parafina itp.), gaśnice śniegowe, lub proszkowe ze środkiem gaśniczym przeznaczonym do gaszenia pożarów grupy B (AB, BC lub ABC),
- tam, gdzie występują materiały palne gazowe (acetylen, propan, gaz ziemny itp.), gaśnice śniegowe lub proszkowe z środkiem gaśniczym przeznaczonym do gaszenia pożarów grupy C (BC lub ABC).

Rodzaj środka gaśniczego (przeznaczenia do jakich grup pożarów gaśnica jest dostosowana) opisany jest na jej etykiecie w postaci wymienionych wcześniej dużych liter alfabetu oraz czytelnych, łatwych do zrozumienia piktogramów.

W NIO-PIBW poszczególne strefy pożarowe, budynki i pomieszczenia wyposażono w gaśnice dobrane do spodziewanych grup pożarów. Ponadto w części pomieszczeń kuchennych i socjalnych zastosowano gaśnice przeznaczone do pożarów grupy F oraz w części pomieszczeń ze sprzętem komputerowym zastosowano gaśnice śniegowe dostosowane konstrukcyjnie do gaszenia tego sprzętu.

* inaczej: agregaty gaśnicze,

** § 32 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

*** ZL – budynki użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego i inne mieszkalne lub ich części stanowiące odrębną strefę pożarową charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi – rozróżnia się pięć kategorii ZL,

PM – budynki produkcyjne i magazynowe lub ich części stanowiące odrębną strefę pożarową,

IN – budynki inwentarskie (służące do hodowli inwentarza) lub ich części stanowiące odrębną strefę pożarową.

**** oznacza to, że obecnie podstawą obliczenia nie jest ilość sztuk gaśnic, ale masa (lub objętość) zawartego w nich środka gaśniczego zgromadzonego na chronionej powierzchni, mierzona w jednostkach równych 2kg lub 3 dm³. Sama ilość gaśnic, uzależniona jest od warunków dostępu do nich (patrz: kryterium odległości).

Przy rozmieszczaniu gaśnic w budynku należy stosować następujące zasady:

- a) gaśnice powinny być rozmieszczane w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, np. przy wejściach do budynków, na korytarzach, klatkach schodowych, przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz itp.,
- b) gaśnice należy rozmieszczać w miejscach nie narażających ich na uszkodzenie mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki, miejsca silnie nasłonecznione),
- c) w obiektach wielokondygnacyjnych gaśnice należy umieszczać w tych samych miejscach na każdej kondygnacji (o ile pozwalają na to warunki techniczne),
- d) miejsce w którym znajdują się gaśnice (oraz inny sprzęt służący do walki z ogniem) powinno być oznakowane zgodnie z obowiązującą Polską Normą PN-92-N-011256/01. Sukcesywnie znaki zgodne z tą normą będą wymieniane na znaki zgodne z normą PN-EN 7010.

Ponadto do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m, a długość dojścia do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 metrów.

W NIO-PIB wymogi dotyczące rozmieszczenia gaśnic w poszczególnych strefach, budynkach i składowiskach zostały zachowane.

6.2.4. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne

- 1) Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719 z późn. zm.) urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz zawartymi w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
- 2) Przed upływem okresu gwarancji gaśnice proszkowe pod stałym ciśnieniem powinny być poddane pierwszej okresowej kontroli. Wynikiem kontroli może być stwierdzenie konieczności ich naprawy.
- 3) Następne kontrole zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami w NIO-PIB powinny być przeprowadzane, co 6 miesięcy.
- 4) Gaśnice i agregaty proszkowe z ładunkiem pomocniczym powinny być poddane okresowej kontroli przed upływem okresu gwarancji a następnie:
 - a) gaśnice z nabojem CO₂ – co 6 miesięcy,
 - b) gaśnice (butle azotowe) – co 6 miesięcy,
7. Okres konserwacji gaśnic i agregatów może być skrócony w zależności od warunków (np. warunki atmosferyczne itp.).
8. Dla zapewnienia sprawności sprzętu ppoż. oraz jego gotowości do użycia należy dokonać i przestrzegać warunków technicznych dozoru technicznego:
 - a) przeglądów stanu technicznego – sprawdzenie ciśnienia w gaśnicach pod stałym ciśnieniem (wskazania manometru) w gaśnicach pod zmiennym ciśnieniem i agregatach,
 - b) sprawdzenie stanu napełnienia gazu wyrzutowego w zbiornikach zasilających,
 - c) sprawdzenie stanu węży, głowic i zaworów,
 - d) stanu etykiet (czy są czytelne),
 - e) okresowej konserwacji – wymiana uszkodzonych elementów, a także sprawdzenie stanu proszku gaśniczego,

- f) czynności naprawczych – wykonuje się je wtedy gdy zasadnicze elementy gaśnicy takie jak prądownica, głowica, zawór uległy zniszczeniu (niedopuszczalne są naprawy zbiorników ciśnieniowych przenośnych),
 - g) kontrole zbiorników ciśnieniowych należy przeprowadzać co 5 lat w zakładzie posiadającym uprawnienia UDT zgodnie z warunkami technicznymi dozoru technicznego,
 - h) rejestracji i rewizji agregatów proszkowych – użytkownik zgłasza do rejestracji w odpowiednim UDT celem uzyskania decyzji dopuszczającej urządzenia do ruchu.
9. Przeglądy gaśnic śniegowych należy dokonywać, co 6 miesięcy. Przy stwierdzeniu ubytku masy, CO₂ o 10%, gaśnice należy oddać do ponownego ładowania. Sprawdzić plomby na gaśnicy, jeżeli plomba jest zerwana, a waga gaśnicy jest zgodna z tabliczką znamionową, zaplombować zawór.
10. Przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu mogą być wykonywane tylko przez upoważnionego konserwatora. Konserwator ponosi odpowiedzialność za prawidłowe z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej sprawdzenie, konserwacje i naprawy powierzonych gaśnic i agregatów, dlatego użytkownik gaśnic nie może podejmować żadnych działań, które mogłyby ograniczyć zakres kontroli i kryteria oceny stanu technicznego sprzętu.

Użytkownik po przeprowadzonych czynnościach konserwatorskich lub naprawczych powinien wymagać od konserwatora poświadczenia prac związanych z utrzymaniem gaśnic i agregatów w stanie gotowości. Jako dowód w/w prac konserwator zobowiązany jest do wydania informacji na etykiecie samoprzylepnej na każdej sztuce sprawdzonego sprzętu.

6.2.5. Koc gaśniczy

Koc gaśniczy – służy do tłumienia pożaru w zarodku. Nadaje się do gaszenia przedmiotów małych np. silników elektrycznych i spalinowych, płynów łatwopalnych w niewielkich pojemnikach, odzieży na człowieku. Koc wykonywany jest z włókna szklanego. Powierzchnia koca wynosi ok. 2m². Jest on całkowicie niepalny i przechowuje się go w specjalnych futerałach.

W przypadku gaszenia ludzi należy osobę przewrócić i przykryć szczelnie kocem. Koc gaśniczy można wykorzystywać do przenoszenia ewakuowanego mienia.

W celu użycia koca gaśniczego należy;

- a) uchwycić koc za uchwyty zwisające u dołu fałdu,
- b) szarpnąć w dół, co spowoduje zerwanie plomby i wysunięcie się koca,
- c) podbiec do ognia i rozwinąć koc przez strzepnięcie,
- d) narzucić koc na palący się przedmiot/osobę starając się dokładnie go odizolować od dostępu powietrza.

6.2.6. Hydranty przeciwpożarowe

Hydranty przeciwpożarowe – Hydranty mają zastosowanie wszędzie tam gdzie do lokalizacji pożarów w zarodku środkiem gaśniczym może być woda. Hydrant wewnętrzny jest to zawór zainstalowany na specjalnej sieci wodociągowej obudowany szafką i wyposażony w wąż pożarniczy i prądownicę. Może być o średnicy 25 lub 52 mm. Umożliwia on dogodne gaszenie ewentualnego pożaru (z większych niż gaśnice odległości). Przydatny jest także do gaszenia pożarów i do dogaszania pogorzeli. Nie wskazane jest używanie hydrantów wewnętrznych (wody) do gaszenia pożarów w obrębie elektroniki użytkowej oraz instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem (niszczące działanie wody oraz możliwość porażenia prądem). W związku z powyższym pełne wykorzystanie hydrantu

wewnętrznego do gaszenia ewentualnego pożaru może nastąpić tylko w ostateczności (np. po wykorzystaniu najbliższych gaśnic).

Obsługę hydrantu powinny stanowić dwie osoby, jedna obsługuje prądownicę, a druga zawór hydrantowy dawkując ilość wody. Wodą nie gasimy urządzeń pod napięciem elektrycznym oraz w ich obrębie jak również innych substancji, które z wodą tworzą gazy palne np. karbid.

W celu użycia hydrantu należy:

- a) otworzyć drzwi szafki hydrantowej kluczykiem z gablotki,
- b) rozwinać odcinek węża na pełną długość lub w przypadku węża półsztywnego na długość niezbędną do gaszenia,
- c) otworzyć zawór hydrantowy,
- d) ustawić rodzaj strumienia wody na prądownicy,
- e) strumień wody skierować na ogień.

6.2.6.1. Zasady konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Przeglądy i konserwacja powinny być przeprowadzane przez osobę kompetentną.

Wąż hydrantu powinien być całkowicie rozwinięty, hydrant poddany ciśnieniu i sprawdzony według następujących punktów, czy:

- a) urządzenie nie jest zastawione, nieuszkodzone, a elementy nie są skorodowane lub przeciekające,
- b) instrukcje obsługi są czyste i czytelne,
- c) miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane,
- d) mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane,
- e) wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie miernika przepływu oraz miernika ciśnienia),
- f) miernik ciśnienia (jeżeli jest zastosowany) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym,
- g) wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia ani pęknięć; Jeżeli wąż wykazuje jakies uszkodzenia, powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze,
- h) zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte,
- i) zwijadło wężowe obraca się lekko w obu kierunkach,
- j) w przypadku wychylonego zwijadła wężowego, zwijadło wężowe obraca się łatwo i czy wychyli się o 180°,
- k) w przypadku ręcznych zwijadeł, zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa łatwo i prawidłowo,
- l) w przypadku zwijadeł automatycznych praca zaworu automatycznego jest prawidłowa oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinającego jest właściwa,
- m) stan przewodów rurowych zasilających w wodę jest właściwy, szczególną uwagę zwrócić na to czy odcinki elastyczne nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia,
- n) jeżeli hydrant wyposażony jest w szafkę, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szafki łatwo się otwierają,
- o) prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać,
- p) praca prowadnic węża jest prawidłowa, upewnić się, że są one właściwie i pewnie zamocowane.

Hydrant należy pozostawić w stanie gotowym do natychmiastowego użycia. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany „USZKODZONY” i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym użytkownika / właściciela.

6.2.7. Urządzenia do odprowadzania dymów i gazów

6.2.7.1. System klap i okien oddymiających odprowadzających dym i ciepło (czynności kontrolne)

1. System elektryczny 24 V

- a) optyczna kontrola urządzeń systemu,
- b) sprawdzenie działania centrali sterowniczej,
- c) ręczne otwarcie klap lub okien przyciskiem wentylacyjnym,
- d) optyczne sprawdzenie klap lub okien,
- e) sprawdzenie mocowań i ewentualne przesmarowanie okuć,
- f) ręczne zamknięcie z przycisku wentylacyjnego,
- g) zamknięcie klap przez automatykę pogodową,
- h) alarmowe uruchomienie czujnika dymu (otwarcie klap),
- i) alarmowe uruchomienie ROP – u (otwarcie klap),
- j) sprawdzenie akumulatorów,
- k) wymiana naklejki dokonanego przeglądu.

6.2.7.2. Pożarowe kłapy odcinające

Ze względu na brak przepisów ogólnych regulującego całościowo szczegółowe zasady eksploatacji przeciwpożarowych klap odcinających do instrukcji wpisano zalecenia jednego z producentów tego rodzaju urządzeń.

PRZEGŁĄD SERWISOWY LISTA CZYNNOŚCI

Opcje czynności przeglądu serwisowego dobiera Serwisant w zależności od rodzaju systemu zamontowanego w obiekcie.

Kłapy przeciwpożarowe odcinające (zalecane czynności kontrolne)

1. System mechaniczny

- a) ręczne zamknięcie wszystkich klap,
- b) optyczne sprawdzenie stanu wszystkich klap,
- c) sprawdzenie prawidłowości mocowania wszystkich klap,
- d) sprawdzenie kasety termowyzwalacza,
- e) sprawdzenie prawidłowości mocowania i podłączeń elektrycznych wyłączników krańcowych,
- f) ręczne uzbrojenie wszystkich klap,
- g) potwierdzić naklejką dokonanego przeglądu.

2. System elektryczny

- a) optyczna kontrola urządzeń systemu,
- b) zamknięcie klap z poziomu centrali sterującej,
- c) sprawdzenie prawidłowości mocowania i podłączeń elektrycznych klap i elektromagnesów,
- d) sprawdzenie prawidłowości połączenia klap z elektromagnesami (naciąg linki),
- e) sprawdzenie prawidłowości mocowania i podłączeń elektrycznych wyłączników krańcowych,
- f) sprawdzenie poprawności sygnalizacji położenia klap w centrali sterującej,
- g) ręczne uzbrojenie wszystkich klap i elektromagnesów,
- h) potwierdzić naklejką dokonanego przeglądu.

6.2.7.3 Urządzenia oddymiające - Instalacja wentylacji

Ze względu na brak przepisów ogólnych regulującego całościowo szczegółowe zasady eksploatacji przeciwpożarowych urządzeń oddymiających do instrukcji wpisano zalecenia jednego z producentów tego rodzaju urządzeń.

PRZEGLĄD SERWISOWY - LISTA CZYNNOŚCI

Opcje czynności przeglądu serwisowego dobiera Serwisant w zależności od rodzaju systemu zamontowanego w obiekcie.

Wentylatory przeciwpożarowe:

- a) optyczna kontrola stanu wentylatora.
- b) odłączenie wentylatora od sieci: sprawdzenie prawidłowości mocowania wentylatora oraz prawidłowości połączeń elektrycznych, ponowne podłączenie wentylatora do sieci,
- c) uruchomienie wentylatora z poziomu centrali sterującej,
- d) sprawdzenie sterowania (praca automatyczna, praca ręczna),
- e) sprawdzenie poprawności sygnalizacji pracy wentylatora w centrali sterującej,
- f) sprawdzenie wszystkich uszczelnień,
- g) wykonanie pomiarów elektrycznych,
- h) sprawdzenie czy nie ma obcych obiektów w wentylatorze lub przyłączonym kanale.
- i) symulacja pożaru – sprawdzenie poprzez czujki dymowe sprawności alarmowego działania systemu.
- j) wpis do „książki obiektu” o przeprowadzeniu przeglądu,
- k) inne czynności.

6.2.8. System sygnalizacji pożarowej (SSP)

Urządzenia wchodzące w skład systemu sygnalizacji pożaru, **Zasady eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej reguluje PN-E-08350-14: SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ. PROJEKTOWANIE, ZAKŁADANIE, ODBIÓR, EKSPLOATACJA I KONSERWACJA INSTALACJI**. *Przedmiotową normę zastąpiła norma PKN_CEN_TS_54_14_2006 część 14.*

1. Odpowiedzialność

Osoba sprawująca nadzór nad tą częścią obiektu, w której znajduje się instalacja, powinna wyznaczyć jedną lub więcej osób fizycznych, które będą odpowiedzialne za przeprowadzenie następujących działań:

- a) zapewnienie stałej od początku wdrażania i przez cały okres eksploatacji, zgodności systemu z zaleceniami niniejszej normy oraz zaleceniami jednostki uznającej,
- b) opracowanie zasad postępowania na wypadek wszystkich alarmów oraz zgłoszeń o uszkodzeniach i innych zdarzeniach wywoływanych przez instalację,
- c) przeszkolenie osób przebywających w obiekcie,
- d) utrzymywanie sprawności instalacji,
- e) utrzymywanie co najmniej 0,5 m wolnej przestrzeni wokół i poniżej każdej czujki,
- f) usuwanie przeszkód, które mogłyby ograniczać ruch produktów spalania do czujek,
- g) zapewnienie wolnego dostępu do ręcznych ostrzegaczy pożarowych,
- h) zapobieganie alarmom fałszywym przez podejmowanie odpowiednich środków zaradczych przed zadziałaniem czujek, powodowanym np. przez cięcie tarczami, spawanie, szlifowanie, palenie tytoniu, ogrzewanie, gotowanie, spaliny itp.,
- i) zapewnienie odpowiedniej modyfikacji instalacji, jeżeli zaistnieją istotne zmiany przeznaczenia lub konfiguracji budynków,
- j) prowadzenie książki eksploatacji i rejestrowanie wszystkich zdarzeń wywoływanych przez instalację lub wpływających na nią,
- k) zapewnienie przeprowadzania prac konserwacyjnych we właściwych odstępach czasu,
- l) zapewnienie właściwej obsługi instalacji po powstaniu uszkodzenia, pożaru lub innego zdarzenia, które mogłoby mieć negatywny wpływ na instalację.

Nazwisko(-a) osoby(osób) odpowiedzialnej(-ych) powinno(-y) być zapisane w książce eksploatacji i na bieżąco aktualizowane. Jeżeli osoba sprawująca nadzór nad tą częścią obiektu, w której znajduje się instalacja, nie wyznaczy żadnej osoby odpowiedzialnej, wówczas ona sama powinna być wykazana jako osoba odpowiedzialna.

Niektóre lub wszystkie obowiązki mogą być scedowane w trybie umowy na inną osobę fizyczną lub prawną (np. instalatora lub prowadzącą konserwację). Niniejsza norma nie określa podziału odpowiedzialności w takiej sytuacji.

2. Dokumentacja

Książka eksploatacji powinna być przechowywana w miejscu dostępnym dla osób upoważnionych (najlepiej w pomieszczeniu CSP lub w pobliżu). W książce należy odnotowywać wszystkie zdarzenia związane z instalacją.

3. Postanowienia ogólne

W celu zapewnienia ciągłego prawidłowego funkcjonowania, instalacja powinna być regularnie kontrolowana (przeglądana) i poddawana obsłudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny być zawarte natychmiast po zakończeniu montażu, niezależnie od tego, czy obiekt jest użytkowany, czy też nie. Na ogół, umowa powinna być zawarta pomiędzy użytkownikiem i/lub właścicielem a producentem, dostawcą lub inną osobą prawną lub fizyczną, kompetentną w zakresie kontroli, obsługi technicznej i naprawy. Umowa powinna określać sposób zapewnienia dostępu do obiektu oraz czas usunięcia uszkodzenia. Nazwa i numer telefonu konserwatora powinny być wyraźnie uwidocznione przy CSP.

6.2.6.1. Przeglądy i obsługa techniczna SSP

1. Instrukcja konserwacji

Należy opracować instrukcję kontroli (przeglądów) i obsługi technicznej. Celem tej instrukcji powinno być zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normalnych warunkach eksploatacji.

Baterie akumulatorów powinny być wymieniane w odstępach czasu nie przekraczających zaleceń producenta baterii.

Należy dopilnować, aby po każdej kontroli wszystkie urządzenia zostały przywrócone do stanu dozoru.

Powinny być stosowane podane poniżej zasady konserwacji:

a. Obsługa codzienna

Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby w każdy dzień roboczy było sprawdzone czy:

- a) każda CSP wskazuje stan dozoru, lub czy każde odchylenie od stanu dozoru jest odnotowane w książce eksploatacji, i czy we właściwy sposób został zawiadomiony konserwator,
- b) po każdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania,
- c) jeżeli instalacja była wyłączana, przeglądana lub miała wykasowaną sygnalizację, to czy została przywrócona do stanu dozoru.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i usunięta bez zbędnej zwłoki.

b. Obsługa miesięczna

Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej raz w miesiącu:

- a) przeprowadzono próbny rozruch każdego awaryjnego zespołu prądotwórczego, oraz sprawdzono zapas paliwa i – w razie potrzeby – uzupełniono go,

- b) zagwarantowano wystarczający zapas papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki,
- c) przeprowadzono test wskaźników optycznych w centrali zgodnie z właściwą normą, a każdy fakt niesprawności jakiegoś wskaźnika został odnotowany w książce eksploatacji.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i usunięta bez zbędnej zwłoki.

c. Obsługa kwartalna

Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej jeden raz na każde trzy miesiące, osoba kompetentna:

- a) sprawdziła wszystkie zapisy w książce eksploatacji i podjęła niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji,
- b) spowodowała zadziałanie, 1/4 obwodów dozorowym z ogólnej liczby obwodów dozorowych w NIO-PIB w tym ¼ ręcznych ostrzegaczy pożarowych w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze,

UWAGA: Należy zastosować takie metody, które zapobiegają niepożądanym sytuacjom, jak np. uwolnienie środka gaśniczego.

- c) sprawdziła, czy nadzorowanie uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo,
- d) sprawdziła zdatność CSP do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi,
- e) tam, gdzie jest to możliwe, spowodowała zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum alarmowego,
- f) przeprowadziła wszystkie inne próby, określone przez instalatora, dostawcę lub producenta,
- g) dokonała rozpoznania, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych i – jeżeli tak – dokona oględzin.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i usunięta bez zbędnej zwłoki.

d. Obsługa roczna

Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej raz w roku, specjalista:

- a) przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej,
- b) sprawdził na podstawie protokołów, czy po przeglądach kwartalnych każdy obwód w systemie zadziałał poprawnie zgodnie z zaleceniami producenta,
- c) sprawdził zdatność CSP do uaktywniania wszystkich wyjść funkcji pomocniczych;

UWAGA: Należy zastosować takie metody, które zapobiegają niepożądanym sytuacjom, jak np. uwolnienie środka gaśniczego.

- d) sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,
- e) dokonał oględzin, w celu ustalenia, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych
- f) sprawdzić, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne.
- g) sprawdził stan wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i usunięta bez zbędnej zwłoki.

W NIO-PIBW konserwacją, przeglądami miesięcznymi, kwartalnymi i rocznymi zajmuje się firma zewnętrzna wyłoniona w drodze przetargu. Z każdego przeglądu sporządzany jest protokół potwierdzany przez kierującego komórką właściwą ds. łączności i Inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej.

6.2.9. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

6.2.9.1. Wprowadzenie

Oświetlenie awaryjne przewidziane jest do stosowania w niektórych przypadkach, podczas zaniku oświetlenia podstawowego.

Pod pojęciem oświetlenie awaryjne w przepisie tym rozumie się **oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne**.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 690 z 2002 r. z późn. zm. tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065) określa zasady wyposażania w oświetlenie awaryjne obiektów, w których zanik napięcia w elektrycznej sieci zasilającej może być przyczyną zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.

W przypadku, gdy pomieszczenie jest użytkowane przy zgaszonym oświetleniu podstawowym, powinno się stosować oświetlenie przeszkodowe.

6.2.9.2. Podstawowe wymagania techniczne

1. Oświetlenie awaryjne powinno mieć niezależne obwody oświetleniowe.
2. Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być przyłączone do obwodów na stałe, zabrania się stosowania gniazd wtykowych.
3. Napięcie stosowane w sieci oświetlenia awaryjnego należy stosować nie wyższe jak 230 V prądu przemiennego lub stałego, a spadek napięcia nie powinien przekraczać 10 %.
4. Puszki rozgałęźne od wewnątrz powinny być pomalowane żółtą farbą. W puszkach zbiorczych dla różnych instalacji należy oddzielić obwody oświetlenia awaryjnego od innych instalacji przegrodami izolacyjnymi.

6.2.9.3. Oświetlenie bezpieczeństwa

Rodzaj oświetlenia awaryjnego umożliwiając bezpieczne dokończenie, a w niektórych przypadkach kontynuację wykonywanych czynności gwarantując oświetlenie określonych miejsc lub pomieszczeń w przypadku zaniku oświetlenia podstawowego. Należy je stosować w pomieszczeniach, w których nawet krótkotrwałe wyłączenie oświetlenia podstawowego może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne, należy zasiląć, co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej, oraz wyposażać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne), przy czym czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do warunków występujących w pomieszczeniu i wynosić nie mniej niż jedną godzinę.

Natężenie oświetlenia bezpieczeństwa powinno wynosić:

- a) w salach operacyjnych i innych pomieszczeniach intensywnej terapii oświetlenie bezpieczeństwa powinno zapewniać co najmniej 100% oświetlenia podstawowego,
- b) w innych przypadkach co najmniej 10 % wymaganego natężenia oświetlenia podstawowego,
- c) oświetlenie bezpieczeństwa powinno załączyć się w czasie nie dłuższym niż 5 s po zaniku oświetlenia podstawowego,
- d) oprawy oświetlenia bezpieczeństwa powinny mieć znak rozpoznawczy w postaci żółtego pasa o szerokości 20 mm,

- e) obwody bezpieczeństwa powinny być obciążone prądem nie większym niż 10A.
- f) sieci oświetlenia bezpieczeństwa powinny być wykonane wyłącznie z żył miedzianych o przekroju nie mniejszym niż $1,5 \text{ mm}^2$.
- g) minimalny czas pracy oświetlenia bezpieczeństwa wynosi 3h, natomiast w elektrowniach 1h.

Urządzenia oświetlenia awaryjnego obiektów:

- a) indywidualne oprawy oświetlenia awaryjnego,
- b) zespoły indywidualnego zasilania oświetlenia,
- c) systemy grupowego zasilania oświetlenia awaryjnego,
- d) systemy centralnego zasilania oświetlenia awaryjnego.

6.2.9.4. Oświetlenie ewakuacyjne

Zadaniem oświetlenia ewakuacyjnego jest wskazanie najkrótszej drogi wyjścia z pomieszczeń oraz umożliwienie bezpiecznego i łatwego wyjścia z budynku w przypadku ograniczenia widoczności.

Wymagania:

- a) natężenie oświetlenia ewakuacyjnego w żadnym punkcie drogi ewakuacyjnej nie może być mniejsze niż $0,5 \text{ lx}$,
- b) oświetlenie ewakuacyjne powinno pojawić się w czasie nie dłuższym niż 2 s, po zaniku innych rodzajów oświetlenia elektrycznego,
- c) natężenie oświetlenia własnego na powierzchni znaku ewakuacyjnego podświetlanego nie może być mniejsze jak $0,5 \text{ lx}$ w czasie 2 h od chwili zaniku napięcia oświetlenia ewakuacyjnego,
- d) oprawy oświetlenia ewakuacyjnego należy oznaczać za pomocą żółtego pasa o szerokości 20 mm, oznaczenia tego nie stosuje się w przypadku znaków wskazujących kierunki ewakuacji - znaków podświetlanych,
- e) wymagany czas pracy nie może być krótszy niż 2h,
- f) obwody oświetlenia ewakuacyjnego nie mogą być obciążone prądem większym niż 10 A, natomiast znaków podświetlanych 6A,
- g) w sieciach oświetlenia ewakuacyjnego należy stosować tylko żyły miedziane o przekroju $1,5 \text{ mm}^2$, a w sieciach znaków ewakuacyjnych podświetlanych $1,0 \text{ mm}^2$.

Znaki podświetlane wskazujące kierunki ewakuacji można podzielić na następujące grupy:

- a) znaki podświetlane służące do wskazania najkrótszej drogi wyjścia z pomieszczeń, które użytkowane są przy zgaszonym oświetleniu podstawowym,
- b) znaki podświetlane służące do wskazania dróg ewakuacji i wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń i obiektów, które użytkowane są przy włączonym oświetleniu podstawowym lub oświetleniu naturalnym.

Znaki podświetlane mogą być umieszczone na obudowie pod, nad lub obok oprawy oświetleniowej.

Oświetlenie ewakuacyjne należy stosować:

1. W pomieszczeniach:

- a) sal konferencyjnych przeznaczonych dla ponad 200 osób,
- b) o powierzchni ponad 2.000 m^2 w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,

2. Na drogach ewakuacyjnych:

- a) z pomieszczeń wymienionych w pkt 1,
- b) oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,

- c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do pobytu ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
 - d) w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.
3. Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać, przez co najmniej 2 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego.
 4. w pomieszczeniu, które jest użytkowane przy zgaszonym oświetleniu podstawowym, należy stosować oświetlenie przeszkodowe, zasilane napięciem bezpiecznym, służące uwidocznieniu przeszkód wynikających z układu budynku, drogi komunikacyjnej lub sposobu jego użytkowania, a także podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji.
 5. Oświetlenie bezpieczeństwa, ewakuacyjne i przeszkodowe oraz podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie.

Zasady znakowania kierunków i wyjść ewakuacyjnych:

- a) osoba znajdującą się w dowolnym miejscu pomieszczeniu lub drogi komunikacyjnej powinna dostrzec odpowiedni dla niej kierunek ewakuacji,
- b) oprawy awaryjne (znaki podświetlane) powinny pracować w trybie praca normalna + praca awaryjna,
- c) minimalna powierzchnia znaku powinna być powiązana z odległością postrzegania.

W obiektach NIO-PIBW głównie występuje oświetlenie awaryjne przy czym część opraw jest jednocześnie wykorzystywana jako oświetlenie podstawowe. W nowych budynkach lub budynkach częściowo modernizowanych występuje także oświetlenie ewakuacyjne zgodnie z wymaganiami przepisów.

6.2.9.5. Oświetlenie przeszkodowe

Oświetlenie przeszkodowe – stosowane jest przy zgaszonym oświetleniu podstawowym, zasilane jest napięciem bezpiecznym, służy do uwidocznienia przeszkód wynikających z układu budynku, drogi komunikacyjnej lub sposobu jego użytkowania.

6.2.10. Drzwi przeciwpożarowe

Producenci drzwi przeciwpożarowych zalecają: nasmarowanie zawiasów raz w roku i sprawdzenie funkcjonowania wyposażenia.

Producenci samozamykaczy drzwiowych zalecają aby elementy samozamykaczy regularnie sprawdzać pod względem zużycia. Należy dokręcać śruby mocujące, ewentualnie wymieniać uszkodzone śruby.

Ponadto – w zależności od rodzaju i sposobu użytkowania drzwi skrzydłowych – należy co najmniej raz w roku wykonywać następujące czynności konserwacyjne:

- a) smarowanie wszystkich ruchomych części ramienia,
- b) kontrola regulacji samozamykacza, np. prędkości samozamykania,
- c) kontrola niezakłóconego ruchu drzwi.

Systemy sterowania drzwiami przeciwpożarowymi do których należą:

układ sterowania automatyką drzwiową utrzymujący drzwi stale otwarte i zamykający je w przypadku pożaru,

system kontroli dostępu którego zadaniem jest ograniczenie dostępu do wybranych pomieszczeń lub części budynku (z zastrzeżeniem, że w razie pożaru wszystkie rygle blokujące drzwi powinny być zwolnione), są systemami elektronicznymi i serwisowanie tych systemów powinno się odbywać zgodnie z zaleceniami producentów systemów.

W NIO-PIBW konserwacją, przeglądami zajmuje się firma zewnętrzna wyłoniona w drodze przetargu. Z każdego przeglądu sporządzany jest protokół potwierdzany przez Inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej (z wyłączeniem systemów kontroli dostępu).

6.2.11. Inne urządzenia przeciwpożarowe

W odniesieniu do innych urządzeń przeciwpożarowych zasady ich konserwacji i przeglądów zawierają instrukcje obsługi i zalecenia producentów.

Szczególną uwagę należy zwrócić na :

1. Pomiary rezystancji izolacji oraz ochrony przeciwporażeniowej przewodów roboczych - nie rzadziej niż raz na 5 lat.
2. Badania instalacji odgromowej nie rzadziej niż 1 raz 6 lat.
3. Badania i przeglądy instalacji oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie ze wskazaniami DTR.
4. Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w polskich normach, DTR i instrukcjach obsługi tych urządzeń. Czynności konserwacyjne powinny być prowadzone nie rzadziej niż raz w roku, a ich zakres powinien być zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta.
5. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z polską normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiektach budowlanych powinny być sprawne nie tylko w dniu odbioru ale również przez cały wieloletni okres eksploatacji budynku, bo od ich sprawności zależy bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzi przebywających w obiekcie.

Urządzenia przeciwpożarowe powinny być utrzymywane w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej oraz powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego, w odnośnych dokumentacjach techniczno-ruchowych, oraz instrukcjach obsługi.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, urządzeń przeciwpożarowych, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, urządzeń przeciwpożarowych, powinny być przeprowadzane przez serwisantów lub osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i/lub uprawnienia państwowe lub producenta urządzeń.

W celu zapewnienia w NIO-PIBW właściwego poziomu przeglądów, konserwacji, napraw i remontów urządzeń przeciwpożarowych, czynności te powierza się firmom zewnętrznym zatrudniającym personel o odpowiednich kwalifikacjach gwarantujących wymagany poziom usług .

7. Zasady oznakowania obiektów pożarniczymi znakami bezpieczeństwa i ewakuacji.

7.1. Znaki ewakuacyjne

7.1.1. Informacje ogólne.

System oświetlenia i oznakowania dróg ewakuacyjnych - komplikacja oświetlenia i oznakowania ewakuacyjnego i znaków ewakuacyjnych umożliwiającą szybką i bezpieczną ewakuację ludzi z miejsca zagrożenia.

Barwy znaków ewakuacyjnych.

Określono dwie barwy znaków ewakuacyjnych, zieloną i białą fosforescencyjną. Barwa fosforescencyjna jest to barwa materiału zawierającego pigment posiadający zdolność

emisji światła w zakresie widzialnym po usunięciu źródła wzbudzającego. Symbole graficzne znaku ewakuacyjnego takie jak: ramki, napisy, strzałki należy wykonać w kolorze białym fosforescencyjnym z wyjątkiem znaków podświetlanych, natomiast tło znaku powinno być barwy zielonej, przy czym barwa ta nie może pokrywać mniej niż 50 % znaku.

Kształt i wielkość znaków ewakuacyjnych.

Znaki ewakuacyjne powinny posiadać kształt kwadratu lub prostokąta, możliwe jest zaokrąglenie naroży. Wielkości znaków o kształcie kwadratu wynoszą: 100, 125, 150, 200, 350 i 500 mm. Stosunek boków znaków ewakuacyjnych w kształcie prostokąta powinien wynosić 1:2 lub 1:3, a długość krótszego boku być równa: 100, 125, 150, 200 i 350 mm. Maksymalne odchylenia od wymienionych wymiarów znaków ewakuacyjnych nie powinny przekroczyć ± 5 mm. Ramka znaku ewakuacyjnego powinna być szerokości nie mniejszej jak 5 % szerokości znaku. Szerokość znaku *Wyjście ewakuacyjne* zależy jest od odległości widzenia i wysokości liter, zależność ta przedstawiona jest w tabeli.

Tabela. Szerokość znaku *Wyjście ewakuacyjne*.

Odległość widzenia [m]	Wysokość liter wielkich [mm]	Szerokość znaku [mm]
do 20	50	200
powyżej 20 do 30	75	300
powyżej 30 do 40	100	400

Czas zaniku fosforencji jest parametrem charakteryzującym materiał fosforescencyjny i definiowany jest w normie jako czas pomiędzy wyłączeniem źródła wzbudzenia i osiągnięciem przez luminancję wartości $0,32 \text{ mcd/m}^2$. Wymagany czas zaniku fosforencji powinien być nie krótszy jak 2 godziny.

7.1.2. Oznakowanie dróg ewakuacji

Podstawowe normy regulujące oznakowanie dróg ewakuacyjnych

- PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
- PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa – Znaki ochrony przeciwpożarowej.
- PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa – Znaki ewakuacyjne.

Znaki zgodne z w/w normami są sukcesywnie wymieniane na znaki zgodne normą PN-EN ISO 7010:2012, a oświetlenie wnętrz (ewakuacja) na zgodne z normą PN-EN 12464-1:2003 (U)

Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych w obiektach budowlanych, w których wymagane lub celowe jest oznakowanie ewakuacyjne w celu zapewnienia w przypadku zagrożenia bezpiecznej i szybkiej ewakuacji ludzi oraz oznakowania dróg pożarowych w celu umożliwienia jednostkom ochrony przeciwpożarowej dojazdu do określonych obiektów ustalonymi drogami w przypadku pożaru.

7.1.3. Wymagania dotyczące oznakowania

Niezbędne informacje do ewakuacji można uzyskać poprzez:

- umieszczanie w miejscach widocznych wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru;
- oznakowanie znakami bezpieczeństwa dróg, wyjść i kierunki ewakuacji

Podstawową zasadą rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej jest to, że z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w którym może pojawić się wątpliwość, co do kierunku ewakuacji, powinien być widoczny znak ewakuacyjny. Przy rozmieszczeniu znaków ewakuacyjnych należy zwrócić uwagę na ich rozmieszczenie

w stosunku do źródeł światła. Należy dążyć do umieszczania znaków ewakuacyjnych możliwie blisko źródeł światła w celu zapewnienia ich dostatecznej luminacji. Wymiary znaków ewakuacyjnych są uzależnione od odległości, z jakiej powinien ten znak być dostrzegany przez ewakuujących się ludzi.

W przypadku znaków bezpieczeństwa mają one informować między innymi o:

- a) miejscach usytuowania urządzeń przeciwpożarowych,
- b) lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazu,
- c) pomieszczeniach, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo
- d) miejscach występowania różnego rodzaju promieniowań lub czynników biologicznych.

Stosowanie w/w znaków ułatwia szybką lokalizację urządzeń i sprzętu ppoż, oraz ostrzega przed zagrożeniami osoby przebywające w obiekcie jak i służby ratownicze w czasie działań.

7.1.4. Rodzaje oznakowania ewakuacyjnego

W zależności od pomieszczeń i oświetlenia drogi ewakuacyjne można oznaczać:

- a) znakami ewakuacyjnymi fotoluminescencyjnymi,
- b) znakami ewakuacyjnymi podświetlanymi,
- c) znakami ewakuacyjnymi fotoluminescencyjnymi i znakami ewakuacyjnymi podświetlanymi.

Znaki ewakuacyjne wykonane na materiale fotoluminescencyjnym powinny być stosowane tam, gdzie funkcjonuje oświetlenie dzienne i/lub elektryczne podstawowe, oświetlające te znaki w czasie wystarczającym do dostarczenia materiałom fotoluminescencyjnym niezbędnej energii.

Znaki ewakuacyjne podświetlane powinny być stosowane tam, gdzie pomieszczenia lub drogi ewakuacyjne nie są oświetlone światłem dziennym lub sztucznym przez długie okresy i materiały fotoluminescencyjne nie mogą się naładować, a mianowicie:

- 1) gdzie drogi ewakuacyjne nie mogą być okresowo oświetlone podczas normalnej eksploatacji,
- 2) tam gdzie drogi ewakuacyjne nie mogą być okresowo oświetlone z powodu braku instalacji elektrycznej,
- 3) tam, gdzie drogi ewakuacyjne lub ich części nie są oświetlone przez długie okresy.

Znaki ewakuacyjne fotoluminescencyjne można stosować na przemian ze znakami ewakuacyjnymi podświetlanymi tam gdzie drogi ewakuacyjne nie mogą być okresowo oświetlone.

Znaki bezpieczeństwa są w zdecydowanej większości przypadków znakami fotoluminescencyjnymi.

7.1.5. Sposób rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych

7.1.5.1. Wyjścia ewakuacyjne

Znak „DRZWI EWAKUACYJNE” należy stosować do oznakowania drzwi, przegradzających drogę ewakuacji, takich jak:

- a) wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń, w których są wymagane co najmniej dwa takie wyjścia,
- b) wyjścia prowadzące z budynku, innego obiektu budowlanego – na zewnątrz,
- c) wyjścia prowadzące do innej strefy pożarowej, w tym na obudowaną i zamkniętą drzwiami klatkę schodową w budynku o wysokości ponad 25m (wysokim lub wysokościowym),


d) wyjścia prowadzącego przez przedsionek i dotyczy drzwi wyjściowych z przedsionka.

Znak powinien być umieszczony nad drzwiami wymienionymi w podpunktach a. do d. Znakowi „DRZWI EWAKUACYJNE” (rysunek 1a) powinien towarzyszyć znak „KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ” (rysunek 1c) umieszczony na drodze ewakuacyjnej, chyba, że drzwi są bezpośrednio widoczne.

Rozmiary znaku „DRZWI EWAKUACYJNE” powinny być dostosowane do odległości, z jakiej ten znak powinien być dostrzegany przez ewakuujących się ludzi, a także do ewentualnego jego przesunięcia w stosunku do normalnej linii środkowej widzenia. Wygląd znaku przedstawia rysunek 1a.


7.1.5.2. Poziome drogi ewakuacyjne

Znak kierunku do wyjścia z drogi ewakuacyjnej (rysunek 1b i 1c) należy stosować do oznakowania poziomej drogi ewakuacyjnej prowadzącej do drzwi ewakuacyjnych przegradzających ustaloną drogę ewakuacyjną, w tym także drzwi wyjściowych do przedsionka.



Rysunek 1








W przypadku zmiany kierunku drogi ewakuacyjnej za drzwiami skrzydłowymi przegradzającymi ustaloną drogę ewakuacyjną należy znak „DRZWI EWAKUACYJNE” (rysunek 1a) i znak „DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ” (rysunek 1b) umieścić razem nad drzwiami skrzydłowymi zgodnie z wariantami zmiany kierunku drogi ewakuacyjnej według tablicy 1. W przypadku, gdy droga ewakuacyjna nie zmienia kierunku, nad drzwiami skrzydłowymi należy umieścić sam znak „DRZWI EWAKUACYJNE”, dodatkowe oznakowanie wskazuje że przez to wyjście mogą być także ewakuowane osoby niepełnosprawne co obrazuje rysunek 2.



Rysunek 2



Warianty i zastosowanie znaków przy zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej – zgodnie z tablicą 1. (poniżej).

Tablica nr1

Nr	Zestaw znaków	Znaczenie znaków	Zastosowanie
1.		Kierunek do wyjścia w lewo i prosto	Do oznakowania drzwi ewakuacyjnych, za którymi droga ewakuacyjna skręca w lewo i biegnie prosto
2.		Kierunek do wyjścia w prawo i prosto	Do oznakowania drzwi ewakuacyjnych, za którymi droga ewakuacyjna skręca w prawo i biegnie prosto
3.		Kierunek do wyjścia w lewo i w dół	Do oznakowania drzwi ewakuacyjnych, za którymi droga ewakuacyjna skręca w lewo i biegnie w dół
4.		Kierunek do wyjścia w prawo i w dół	Do oznakowania drzwi ewakuacyjnych, za którymi droga ewakuacyjna skręca w prawo i biegnie w dół
5.		Kierunek do wyjścia w prawo i w górę	Do oznakowania drzwi ewakuacyjnych, za którymi droga ewakuacyjna skręca w prawo i biegnie w górę
6.		Kierunek do wyjścia w lewo i w górę	Do oznakowania drzwi ewakuacyjnych, za którymi droga ewakuacyjna skręca w lewo i biegnie w górę
7.		Kierunek do wyjścia w dół	Do oznakowania drzwi ewakuacyjnych, za którymi droga ewakuacyjna biegnie w dół



Znaki: „KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ”, Znak „KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ” (rysunek 3) należy stosować do oznakowania miejsc, w których kierunek ewakuacji może budzić wątpliwości, np. gdy nie jest widoczny znak „WYJŚCIE EWAKUACYJNE” lub znak „DRZWI EWAKUACYJNE”; gdy

widoczny jest więcej niż jeden znak „WYJŚCIE EWAKUACYJNE”, a ludzie zgodnie z planem ewakuacji powinni przemieszczać się tylko w kierunku jednego z tych znaków.



	
kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w lewo	kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w prawo

Rysunek 3

7.1.5.3. Pionowe drogi ewakuacyjne

	
kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w lewo i w dół	kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w prawo i w dół

Rysunek 4

	
kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w lewo i w górę	kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w prawo i w górę

Rysunek 5

Znaki „KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI w DÓŁ” (rysunek 4) i „KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI w GÓRĘ” (rysunek 5) należy stosować wówczas, gdy droga ewakuacyjna przebiega schodami.

Znaki te powinny być umieszczone:

- na ścianie przylegającej do tego biegu schodów którymi prowadzi droga ewakuacyjna, jeżeli znak ten będzie widoczny z korytarza lub pomieszczeń wychodzących bezpośrednio na schody,
- nad drogą ewakuacyjną prostopadle do kierunku ruchu ludzi, w osi tego biegu schodów, którymi przebiega droga ewakuacyjna,
- nad drzwiami przegradzającymi drogę ewakuacyjną, jeżeli bezpośrednio za nimi znajdują się schody usytuowane:
 - a) na przedłużeniu dotychczasowej drogi,
 - b) prostopadle do dotychczasowej drogi, przy czym droga ewakuacyjna prowadzi na najbliższy z biegów tych schodów.

Znaki wymienione powinny być umieszczane na wysokości około 150 cm od podłogi, odpowiadającej średniej wysokości normalnej linii środkowej widzenia, lub nad drogą

ewakuacyjną na wysokości ponad 200 cm od podłogi i tam, gdzie jest to możliwe, prostopadle do ruchu informowanych ludzi.

7.1.5.4. Dodatkowe oznakowanie dróg ewakuacyjnych

Znaki: „PRZESUNĄĆ w CELU OTWARCIA”,



Rysunek 6

powinien być umieszczony na drzwiach przesuwnych wyjścia ewakuacyjnego, jeżeli stosowanie tych drzwi jest dozwolone. Strzałka powinna wskazywać kierunek otwarcia drzwi przesuwnych. Znak ten powinien być stosowany ze znakiem DRZWI EWAKUACYJNE (rysunek 4).

Znak „PCHACĆ, ABY OTWORZYĆ”



Rysunek 7

powinien być umieszczany na drzwiach wyjścia ewakuacyjnego, które otwierają się pod wpływem pchnięcia.

Znak „CIĄGNAĆ, ABY OTWORZYĆ”



Rysunek 8

powinien być umieszczany na drzwiach wyjścia ewakuacyjnego, które otwierają się poprzez pociągnięcie.

Znak „STŁUC, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP”



Rysunek 9

powinien być umieszczany w miejscu, gdzie jest niezbędne stłuczenie szyby w celu uzyskania dostępu do klucza lub systemu otwarcia, lub gdy jest niezbędne rozbicie przegrody w celu uzyskania możliwości wyjścia.

Znaki „MIEJSCE ZBIÓRKI DO EWAKUACJI” oraz dla osób niepełnosprawnych



Rysunek10

powinien być umieszczony w strefie pożarowej, jeśli przewidziano w niej miejsce koncentracji ewakuowanych przed opuszczeniem jej w grupie zwartej,

Znak „MIEJSCE ZBIÓRKI EWAKUOWANYCH”



Rysunek 11

powinien być umieszczony miejscu bezpiecznym, najczęściej na wolnej przestrzeni poza budynkiem, oznaczając punkt zbiórki ewakuowanych po ewakuacji. w tym miejscu dokonuje się sprawdzenia obecności osób objętych ewakuacją.

7.2 Oznakowanie dróg pożarowych

Droga pożarowa powinna umożliwiać dojazd jednostek ochrony przeciwpożarowej do pożaru o każdej porze roku bez jakichkolwiek przeszkód.

Droga pożarowa powinna być oznakowana znakiem przedstawionym na rysunku 12, składającym się ze znaku “NIE ZASTAWIAĆ” raz znaku dodatkowego “DROGA POŻAROWA”.



Rysunek 12

Znaki “DROGA POŻAROWA” powinny być dobrze widoczne o każdej porze doby, a sposób ich rozmieszczenia wzdłuż drogi pożarowej nie powinien budzić wątpliwości u kierujących jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

Znaki “DROGA POŻAROWA” powinny być umieszczone po prawej stronie jezdni, na wysokości co najmniej 2 m od nawierzchni drogi. Znaki powinny być umocowane na konstrukcjach wsporczych, tj. słupach, ramach, wysięgnikach, konstrukcjach bramowych itp. wykonanych z materiałów trwałych.

Znak powinien być wykonany takiej wielkości, aby był dobrze widoczny ze znacznej odległości z materiału fotoluminescencyjnego lub odblaskowego. Przy każdej zmianie kierunku drogi powinien być umieszczony znak wskazujący kierunek jazdy oraz znak “DROGA POŻAROWA” (rysunek 12).

Przy umieszczaniu znaków “DROGA POŻAROWA” należy uwzględniać czynniki mogące wpłynąć na możliwość ich zauważenia i odczytania, jak na przykład obecność obiektów budowlanych, drzew, krzewów itp. mogących zasłaniać znak przedstawiony na rysunku 13 można uzupełnić znakami drogowymi jak na przykład:

“Nakaz jazdy w lewo”


Rysunek 13



7.3 Rodzaje mocowań znaków bezpieczeństwa i ewakuacji

a. Mocowanie znaków samoprzylepnych lub za pomocą taśmy dwustronnie przylepianej.

b. Wysięgniki do umieszczania znaków bezpieczeństwa i ewakuacji.



Rysunek 14


Wysięgniki wykonane są z blachy stalowej o grubości 0,8 mm z przewierconymi otworami dla wkrętów mocujących. Powleczone są emalią proszkową piecową w kolorze białym. Takie wykończenie zapewnia zabezpieczenie wyrobu przed korozją, jak również pozwala na łatwe usuwanie kurzu i zabrudzeń.

Do każdego wysięgnika dołączony jest komplet wkrętów o średnicy 4 mm z kołkami rozporowymi o 6 mm oraz nakładkami maskującymi koloru białego.

Wysięgniki typu W-01 i W-02 przeznaczone są do mocowania na ścianach, natomiast wysięgnik typu W-03 jest przystosowany do montowania pod sufitem. Zastosowanie wysięgników umożliwia bardziej czytelne oznakowanie dróg ewakuacji i miejsc ze sprzętem przeciwpożarowym przy wykorzystaniu mniejszej liczby znaków.

c. Szafka na kluczyk do wyjścia ewakuacyjnego

Szafeczka wykonana jest z blachy stalowej pomalowanej czerwoną farbą lub wykonanej z tworzywa sztucznego.



Rysunek 15

7.4. Ogólne zasady prowadzenia ewakuacji

Ewakuacja pacjentów - jest to zorganizowany sposób opuszczenia pomieszczeń, budynków lub terenów zagrożonych przez pożar lub inne niebezpieczne zdarzenie, które zaistniało lub może zaistnieć. w stresie panicznym zdolność racjonalnych zachowań spada u przeciętnego człowieka o ok., 70%. Kwestią podstawową jest zatem bardzo dobra znajomość dróg i wyjść ewakuacyjnych, a w przypadku obiektów szpitalnych dobre zorganizowanie personelu oraz szczegółowy podział zadań w przypadku konieczności ewakuacji. Ewakuacja w swoim założeniu jest działaniem zorganizowanym, dlatego też znajomość jej zasad oraz wyrobienie umiejętności praktycznych jest podstawowym problemem bezpieczeństwa na oddziałach szpitalnych. w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, działanie personelu szpitala powinno być pozbawione cech improwizacji, przypadkowości i paniki. W sytuacji stresu spowodowanego nagłym, niebezpiecznym zdarzeniem (pożar, wybuch), zostaje znacznie upośledzona zdolność racjonalnego działania, dlatego działanie personelu szpitala do czasu przybycia jednostek straży pożarnej, powinny odbywać się według pewnych ustalonych wcześniej schematów. Pacjenci NIO-PIBW informowani są o zasadach zachowania w przypadku zagrożenia poprzez Informację drukowaną (załącznik nr 2) umieszczoną w każdej sali chorych.

7.4.1. Zasady organizacji akcji ewakuacji i miejsca ewakuacji

W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia z obiektu lub jego części, decyzję o podjęciu ewakuacji podejmuje - **lekarz dyżurny kliniki/oddziału NIO-PIBW lub kierujący komórką organizacyjną na obszarze której powstało zagrożenie.** Decyzja ta musi uwzględniać informacje o zakresie ewakuacji, liczbie osób przewidzianych do ewakuacji, sposobach i kolejności opuszczania obiektu, a także musi określać drogi i kierunki oraz miejsce, do którego mają zostać ewakuowani pacjenci.

UWAGA: Miejsca przeniesienia osób (pacjentów) zagrożonych na wypadek konieczności ewakuacji z poszczególnych budynków klinicznych kompleksu NIO-PIBW:

- do budynków biurowych „B” lub „C” szczególnie pacjentów leżących. Pozostali pacjenci – na zewnątrz do miejsca ewakuacji nr 1.

W pierwszej fazie ewakuacji dla zagrożenia w kilku strefach pożarowych sąsiadujących ze sobą:

- **osoby chodzące** – na zewnątrz do miejsca ewakuacji nr 1
- **osoby o ograniczonej możliwości poruszania się** – w miejsca najdalej położone od zagrożenia na danej kondygnacji w pobliżu ewakuacyjnej klatki schodowej, a następnie do miejsc wskazanych przez Kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą,

W przypadku zagrożenia dla pacjentów NIO-PIBW Kierujący Działaniem Ratowniczym może wyznaczyć inne docelowe miejsce ewakuacji tj. inne szpitale na terenie Warszawy, szkoły, hotele itp..

Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia należy:

1. Niezwłocznie powiadomić wszystkie osoby przebywające w budynku o powstaniu i charakterze zagrożenia oraz o konieczności przeprowadzenia ewakuacji. Do powiadomienia należy wykorzystać istniejące w obiekcie środki łączności wewnętrznej. Treść komunikatu informującego zawiera załącznik nr1 do IBP.
2. Kierujący akcją ratowniczo-gaśniczą sam lub poprzez Koordynatorów ewakuacji wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji poszczególnych grup ewakuacyjnych (np. poszczególnych oddziałów - pięter danego budynku), ponadto ustala ewentualną potrzebę ewakuacji sprzętu i mienia, określając w tym celu sposoby, kolejności i rodzaj ewakuowanego mienia.
3. W pierwszej kolejności należy ewakuować pacjentów z tych pomieszczeń, w których powstał pożar lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia, oraz pomieszczeń, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie. Należy dążyć do tego, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby o ograniczonej z różnych względów zdolności poruszania się (kobiety ciężarne, osoby leżące), natomiast zamykać strumień ruchu powinny osoby, które mogą poruszać się o własnych siłach.
4. W przypadku blokady dróg ewakuacyjnych należy niezwłocznie dostępnymi środkami np. telefonicznie, bezpośrednio lub przy pomocy osób znajdujących się na zewnątrz odciętej strefy – powiadomić o tym fakcie **Kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą**. Koordynator ewakuacji - ludzi odciętych od wyjścia, a znajdujących się w strefie zagrożenia zbiera w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła pożaru i w miarę posiadanych możliwości i istniejących warunków ewakuuje na zewnątrz.
5. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej, ze względu na mniejsze zadymienie panujące w dolnych partiach pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych. Usta i nos należy w miarę możliwości zasłaniać chustką zmoczoną w wodzie - sposób ten ułatwia oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji, co do kierunku ruchu.
6. Ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do ewakuacji i ratowania ludzi. Ewakuację mienia należy rozpocząć od najcenniejszej

aparatury, dokumentacji i przedmiotów. Należy wykorzystywać wszystkie sprawne fizycznie osoby nadające się do demontażu i ewakuacji mienia. w działaniach tych należy wykorzystać sprzęt techniczny i transportowy znajdujący się na wyposażeniu NIO-PIBW (wózki, nosze itp.) oraz sprzęt przybyłych jednostek straży pożarnej.

7. Po zakończeniu ewakuacji osób ze strefy objętej ewakuacją, **Koordynator ewakuacji** dokładnie sprawdza czy wszystkie osoby opuściły poszczególne pomieszczenia. W razie podejrzenia, że ktoś pozostał w zagrożonej strefie, bezzwłocznie zgłasza ten fakt **Kierującemu Działaniami Ratowniczymi z PSP** przybyłemu na miejsce akcji w celu ponownego sprawdzenia pomieszczeń budynku.
8. W przypadku przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej, **Kierujący akcją ratowniczo-gaśniczą**, zobowiązany jest do złożenia krótkiej informacji o przebiegu akcji, a następnie do podporządkowania się poleceniom **Kierującego Działaniami Ratowniczymi KDR**.

UWAGA: Należy podjąć wszelkie dostępne środki, aby zapobiec powstaniu paniki!

7.4.2. Obowiązki osób funkcyjnych i personelu w zakresie ewakuacji

Zadania i obowiązki personelu Instytutu:

1. Zadania i obowiązki Dyrektora NIO-PIB:

W przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia Dyrektor, a w razie jego nieobecności - osoba go zastępująca (lub wyznaczona przez Dyrektora) kieruje akcją ratowniczą. W/w wykonuje następujące czynności:

- sprawdza czy została zaalarmowana straż pożarna,
- pozyskuje informacje o stanie zagrożenia życia i zdrowia ludzi w rejonie zdarzenia,
- podejmuje decyzje dotyczące sprowadzenia na miejsce zdarzenia dodatkowych pracowników w celu prowadzenia dalszych działań ratowniczych,
- pozyskuje informacje o zakresie i przebiegu ewakuacji, podejmuje ewentualne decyzje korygujące,
- ocenia skuteczność prowadzonych dotychczas działań ratowniczych - dokonuje przydziału ludzi do poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby najbardziej zagrożonych,
- w drugim etapie ewakuacji kieruje chorych do innych szpitali na terenie miasta,
- organizuje zabezpieczenie mienia na terenie NIO-PIBW,
- z chwilą przybycia Państwowej Straży Pożarnej informuje Kierującego Działaniami Ratowniczymi (KDR) o istniejącej sytuacji, przekazuje mu dowodzenie akcją i pozostaje do jego dyspozycji, jeśli znalazł się na miejscu zdarzenia przed przybyciem jednostek PSP.

2. Zadania i obowiązki Kierownika Kliniki (Oddziału):

Kierownik Oddziału, Kliniki /lekarz dyżurny w sytuacji wystąpienia zagrożenia obejmuje funkcję Kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą w tej jednostce.

W/w odpowiedzialny jest za sprawny przebieg akcji ratowniczej na swoim oddziale, w tym celu:

- zarządza przygotowanie personelu i pacjentów do ewakuacji,
- wyznacza osoby do gaszenia pożaru,
- przekazuje Koordynatorowi ewakuacji w oddziale polecenie ewakuacji pacjentów z oddziału,
- wspólnie z Koordynatorem ewakuacji przydziela opiekunów do grup chorych,
- określa zakres niezbędnej pomocy ludzi i sprzętu z innych oddziałów do

przeprowadzenia ewakuacji,

- ustala drogi i wyjścia którymi ma być przeprowadzona ewakuacja,
- informuje Dyrektora NIO-PIB lub osobę go zastępującą o sytuacji i żąda pomocy w przypadku dużego zagrożenia ludzi,
- zabrania używania wind,
- przed opuszczeniem oddziału wspólnie z koordynatorem ewakuacji sprawdza czy wszystkie osoby zostały wyprowadzone,
- zapewnia opiekę nad chorymi w miejscu tymczasowego ich przebywania,
- udziela doraźnej pomocy chorym i poszkodowanym,
- w związku z ewakuacją zarządza dostarczenie koców i ciepłej odzieży do miejsc zastępczych według potrzeb.

3. Zadania i obowiązki personelu (pielęgniarki/pielęgniarze, położne, sanitariuszki/sanitariusze).

W przypadku powstania pożaru w/w wykonują polecenia Kierownika Kliniki/ Oddziału (lekarza dyżurnego) i Koordynatora ewakuacji. Pielęgniarki oddziałów odpowiedzialne są za stan zdrowia i opiekę nad pacjentami w czasie akcji ratowniczej oraz w miejscu tymczasowego ich przebywania, w tym celu:

- przygotowują pacjentów do ewakuacji,
- sprawują bezpośrednią opiekę nad nimi podczas wyprowadzania z budynku do miejsc zastępczych,
- wynoszą z budynku osoby nie mogące poruszać się samodzielnie,
- dostarczają koce, ciepłą odzież i sprzęt do miejsc zastępczych,
- udzielają doraźnej pomocy poszkodowanym w czasie akcji ratowniczej,
- w razie potrzeby gaszą pożar i usuwają materiały łatwopalne i wybuchowe z miejsc objętych pożarem,
- wykonują polecenia Kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą.

4. Zadania i obowiązki pracowników Działu administracyjno-gospodarczego.

W/w pracownicy pozostają w dyspozycji Kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą.

7.4.3. Organizacja akcji ewakuacyjnej oraz zadania dla personelu wyznaczonego do jej prowadzenia

W przypadku powstania pożaru lub innego niebezpiecznego zdarzenie personel Instytutu wykonuje następujące czynności.

Pora dzienna

1. Każdy, kto zauważy pożar ocenia wstępnie miejsce jego powstania, rozmiary oraz czy zagraża pacjentom. Następnie natychmiast powiadamia kierownika kliniki (oddziału) oraz pielęgniarkę oddziałową.
2. Kierownik kliniki (oddziału) lub pielęgniarka oddziałowa po dokonaniu oceny wielkości zdarzenia, możliwości jego rozprzestrzeniania się oraz zagrożenia dla pacjentów likwidują zagrożenie przy pomocy swoich pracowników lub w przypadku niemożności jego likwidacji podejmują kolejne czynności.
3. Kierownik Kliniki (Oddziału) powiadamia Dyrektora o zaistniałej sytuacji i decydują o powiadomieniu telefonicznym Państwowej Straży Pożarnej; tel. 998, lub/i Policji tel. 997, lub tel. 112.
4. Pielęgniarka oddziałowa, przy pomocy wewnętrznej linii telefonicznej powiadamia personel najbliższych zagrożonych oddziałów. W razie uszkodzenia linii telefonicznej, pielęgniarka oddziałowa wysyła pracownika w celu powiadomienia wymienionych osób o niebezpieczeństwie. Gdy jest to możliwe należy także powiadomić dział

- techniczny. Czynności te należy wykonywać spokojnie nie wywołując paniki.
5. Powiadomieni Kierownicy klinik (oddziałów), lekarze dyżurni lub pielęgniarki oddziałowe organizują z podległych pracowników grupy, które udają się na pomoc zagrożonemu oddziałowi i wykonują polecenia Kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą w klinice (oddziale) oraz Koordynatora ewakuacji. Osoby najbardziej sprawne psychofizycznie przystępują do akcji gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, pozostała część pracowników rozpoczyna ewakuację pacjentów oraz osób odwiedzających chorych.
 6. Ordynator/Kierownik kliniki (oddziału), lekarz dyżurny, Koordynator ewakuacji lub pielęgniarka oddziałowa z przybyłych pracowników organizuje grupę w celu pozyskania noszy do przeprowadzenia ewakuacji chorych, którzy samodzielnie nie mogą opuścić zagrożonych pomieszczeń. **Jeśli sytuacja pożarowa na to pozwala, to pacjentów o ograniczonej zdolności poruszania, można z łózkami przewieźć na sąsiedni odcinek na tej samej kondygnacji.**
 7. Równolegle przebiega ewakuacja pozostałych pacjentów. Wyznaczone osoby personelu wskazują drogi i wyjścia ewakuacyjne, w miarę potrzeby pomagając osobom mniej sprawnym oraz pilnują żeby nie wystąpiły miejscowe blokady dróg ewakuacyjnych, a strumienie ewakuacyjne nie krzyżowały się.
 8. Dyrektor lub jego zastępca po otrzymaniu wiadomości o pożarze i stwierdzeniu potrzeby ewakuacji pacjentów do innych zakładów opieki zdrowotnej, zawiadamia transport sanitarny lub inne wcześniej ustalone firmy przewozowe w celu przysłania odpowiedniej liczby pojazdów. Następnie dyrektor udaje się na miejsce pożaru w celu kierowania całością akcji ratowniczej.
 9. Wszystkie osoby biorące udział w akcji bez względu na stopień naukowy i zajmowane stanowisko powinny podporządkować się kierującemu akcją. Kierującym akcją jest kierownik kliniki (oddziału), wyznaczony lekarz, pielęgniarka oddziałowa, a po przybyciu na miejsce zdarzenia, dyrektor. Z chwilą przyjazdu jednostek Państwowej Straży Pożarnej i innych podmiotów ratowniczych, kierowanie akcją przejmuje Kierujący Działaniami Ratowniczymi z PSP.
 10. Nie wolno używać do ewakuacji dźwigów (wind) gdyż na skutek pożaru może nastąpić awaria zasilania, a w konsekwencji unieruchomienie dźwigu.
 11. Personel biorący udział w ewakuacji dba o pilnowanie porządku, zachowanie spokoju, udziela krótkich i rzeczowych informacji o sposobie ewakuacji, wskazuje teren ewakuacji.
 12. Po zakończeniu ewakuacji ludzi, gdy warunki na to pozwolą i o ile zachodzi konieczność można przystąpić do wynoszenia najbardziej cennych składników mienia na określony teren ewakuacji.
 13. Ponadto w przypadku konieczności dyżurny pracownik z działu technicznego odcina dopływ energii elektrycznej, gazu i gazów medycznych do zagrożonej strefy lub budynku. Odcięcie gazów medycznych na zagrożonym odcinku może być wykonane także przez personel medyczny Kliniki/Oddziału.
 14. Po zakończeniu ewakuacji przed opuszczeniem kliniki przez Kierownika kliniki (oddziału) i Koordynatora ewakuacji należy sprawdzić wszystkie pomieszczenia oraz dokonać oceny liczby osób przed i po ewakuacji. W celu szybszej realizacji tego zadania można doraźnie powołać kilka zespołów 2-osobowych aby zapewnić wzajemną asekurację. Rozbieżności w liczbie ewakuowanych Kierownik kliniki i/lub Koordynator ewakuacji z oddziału przekazuje Kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą i/lub Kierującemu Działaniami Ratowniczymi z PSP.
 15. Podczas przeszukiwania pomieszczeń zadymionych należy trzymać głowę najniżej (na kolanach, czołgając się) gdyż w dolnych partiach pomieszczeń jest najwięcej tlenu. Należy trzymać się pewnego określonego kierunku, najlepiej reguły tzw. prawej

strony.

16. Otwierając pomieszczenia gdzie się pali, zawsze należy skrywać się za skrzydło drzwi i dopiero po rozprężeniu się gazów spalinowych i oddymieniu można przystąpić do sprawdzenia pomieszczenia. Zbijając taflę szkła (okno, drzwi) nigdy nie uderzamy w środek lub dolną część gdyż spadające odłamki mogą nas niebezpiecznie pokaleczyć.
17. Po zakończeniu akcji ratowniczej Kierujący akcją ratowniczo-gaśniczą w porozumieniu z Kierującym Działaniami Ratowniczymi podejmują decyzję o ewentualnym powrocie personelu i pacjentów do kliniki(oddziału) lub pozostawieniu ich w miejscach tymczasowej ewakuacji do czasu uporządkowania miejsca akcji ratowniczej.

Pora nocna

W porze nocnej w klinikach, oddziałach Instytutu znajduje się tylko personel dyżurny. W związku z tym, te same zadania, co w porze dziennej są do wykonania przez znacznie mniejszy zespół ludzki i to w trudniejszych warunkach. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zdarzenia personel wykonuje następujące czynności.

1. Osoba, która zauważyła pożar ocenia wstępnie miejsce jego powstania, rozmiary oraz czy zagraża pacjentom. Następnie natychmiast powiadamia lekarza dyżurnego, i pielęgniarkę dyżurną w sposób spokojny nie powodując paniki.
2. Lekarz dyżurny Kliniki/Oddziału telefonicznie powiadamia Państwową Straż Pożarną, tel. 998 i/lub Policję tel. 997 lub tel. 112.
3. Pielęgniarki budzą pacjentów, spokojnie informując o zaistniałej sytuacji. Pacjenci, którym pozwala na to stan zdrowia mogą zostać włączeni do uczestnictwa w akcji ratowniczej.
4. Jedna z osób personelu informuje najbliższe oddziały o niebezpieczeństwie.
5. Lekarz dyżurny kliniki (oddziału), we współpracy z Koordynatorem ewakuacji z Kliniki (oddziału), z personelu jak i ewentualnie z pacjentów może uformować dwie grupy, jedna prowadzi akcję gaśniczą przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, a druga pozyskuje nosze w celu przeprowadzenia ewakuacji chorych, którzy samodzielnie nie mogą opuścić zagrożonych pomieszczeń. **Jeśli sytuacja pożarowa na to pozwala, to pacjentów nie poruszających się samodzielnie, można z łózkami przewieźć na sąsiedni odcinek na tej samej kondygnacji.**
6. Równolegle przebiega ewakuacja pozostałych pacjentów. Wyznaczone osoby z personelu wskazują drogi i wyjścia ewakuacyjne, w miarę potrzeby pomagając osobom mniej sprawnym oraz pilnując żeby nie wystąpiły miejscowe blokady dróg ewakuacyjnych, a strumienie ewakuacyjne nie krzyżowały się.
7. Po zakończeniu ewakuacji Koordynator ewakuacji sprawdza stan ewakuowanych i porównuje go z liczbą pacjentów i personelu przed ewakuacją. Informację o rozbieżności przekazuje lekarzowi dyżurnemu kliniki(oddziału) i/lub Kierującemu Działaniami Ratowniczymi z PSP.
8. Pracownik ochrony po otrzymaniu informacji o pożarze lub innym zdarzeniu otwiera właściwą bramę pożarową.
9. Ponadto w przypadku konieczności dyżurny pracownik z działu technicznego odcina dopływ energii elektrycznej, gazu i gazów medycznych do zagrożonej strefy lub budynku. Odcięcie gazów medycznych na zagrożonym odcinku może być wykonane także przez personel medyczny Kliniki/Oddziału.
10. Przy prowadzeniu akcji należy zachować spokój, opanowanie oraz nie dopuszczać do paniki.
11. Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej, dowodzenie przejmuje Kierujący Działaniami Ratowniczymi z PSP. Wszystkie osoby znajdujące się w tym czasie na terenie NIO-PIBW mają obowiązek

podporządkowania się jego poleceniom.

12. Po zakończeniu akcji ratowniczej Kierujący akcją ratowniczo-gaśniczą w porozumieniu z Kierującym Działaniami Ratowniczymi podejmują decyzję o ewentualnym powrocie personelu i pacjentów do kliniki(oddziału) lub pozostawieniu ich w miejscach tymczasowej ewakuacji do czasu uporządkowania miejsca akcji ratowniczej.

W celu posiadania bieżącej wiedzy o ilości osób (personel medyczny, pacjenci) przebywający w klinice/oddziale i sprzęcie do ewakuacji, w punkcie (dyżurce) pielęgniarek, na widocznym miejscu należy umieścić tablicę ścieralną, na której po rozpoczęciu zmiany wyznaczone przez Kierownika Kliniki/Oddziału osoby wpisują dane wg poniższego wzoru.

Klinika/Oddział.....

Lp.	Ilość osób/ilość sprzętu do ewakuacji	Ogółem	Z tego na:		UWAGI:
			Zmianie diennej	Zmianie nocnej	
1.	Personel medyczny				
2.	Pacjenci ogółem				
3.	Pacjenci o ograniczonej zdolności do poruszania się samodzielnie				
4.	Nosze sanitarne				
5.	Wózek siedzący do przewozu chorych				

8. Część graficzna

9. Załączniki