



Znaki ewakuacji	Ochrona ppoż.	Oznaczenia budowlane	TEMAT	OBIĘKT
kierunek drogi ewakuacyjnej do wyjścia ewakuacyjnego wyjście ewakuacyjne schodami w górę schodami w dół	gaśnica ręczny ostrzegacz pożarowy koc gaśniczy hydrant ostrzegacz dźwiękowy telefon alarmowy główny wyłącznik prądu	drzwi jednoskrzydłowe drzwi dwuskrzydłowe winda klatka schodowa Szacht instalacyjny	Załącznik nr2 do Zeszytu nr5 <b>INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO</b> w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15  Stan na dzień <b>grudzień 2022</b>	<b>Budynek Radioterapii - bunkier</b>  <b>Poziom -1</b>  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowy Instytut Badawczy 02-034 Warszawa ul. Wawelska 15